

## JBE-P2L1 - Guia de Início Rápido

### Conteúdos Online

Ligação para se registar no website para aceder aos conteúdos online.  
[jadebird.eu.com](http://jadebird.eu.com)



### Documentação

Ligação para aceder à documentação e vídeos de formação online.  
[jadebird.eu.com/support/](http://jadebird.eu.com/support/)



### Instalação

- Programe um endereço para cada dispositivo dentro do mesmo loop (a 1a a 200).
- Alimente a 24 V CC os dispositivos que o requirem (por exemplo, sirenes).

### Níveis de acesso e palavras-passe

- Acesso de utilizador nível 2: 111
- Acesso de utilizador nível 3: 1111111111

### Configuração

Selecionar o idioma do equipamento, se necessário.

- **F5** (Instalação) + **4** (Idioma) + 1111111111 +  Confirmar
- Selecionar idioma **1**, **2**, **3** ou **4** +  Confirmar + (Sair)

Executar o “Assistente passo-a-passo”.

- **F5** (Instalação) + **1** (Assistente passo-a-passo) + 1111111111 +  Confirmar
- **1** (Assistente passo-a-passo) + 1 (Auto-registar dispositivos) +  Confirmar

### Ferramenta de configuração online

Todas as configurações da central Draco JBE-P2L1 podem ser executadas a partir da sua interface de utilizador intuitiva. No entanto, também pode criar, editar ou armazenar configurações, registando-se no nosso website. As configurações são carregadas ou descarregadas de/para a central através de USB.

[jadebird.eu.com/configtool/](http://jadebird.eu.com/configtool/)

