





<b>Modelo:</b>	Central CFD4824 + J400EXP8
<b>Asunto:</b>	Alta módulo expansor

Se informa en el presente documento, sobre cómo realizar el alta del módulo o módulos expansores de zona en las centrales CFD4824.

## **PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO EXPANSOR DESDE LA CENTRAL**


### **1. Entrar en modo programación**

Para efectuar cualquier modificación, primero hay que entrar en el modo de programación de la central. Se accede de la siguiente manera:

- Colocar el jumper situado en la parte superior izquierda de la placa principal en posición PRG. 
- Se encenderá el led de exclusión avería transmisor (nº8). Pulsarlo durante unos 3 segundos.
- Se encenderán los leds de red eléctrica y avería de red eléctrica. La central ha entrado en modo programación. 

### **2. Alta del módulo expansor**

Seguir los pasos siguientes:

- Pulsar el botón nº9 hasta que se encienda el led de pre-alarma de la columna izquierda. 
- Pulsar el botón nº5 Exclusión/Avería NAC.
- Pulsar el botón correspondiente a la Zona 3 y comprobar que el indicador amarillo queda encendido. Esto dará de alta el módulo expansor nº1. Pulsar el botón correspondiente a la Zona 4 para dar de alta el segundo módulo expansor (en el caso que sea necesario).
- Pulsar el botón nº9 para guardar los cambios.

### **3. Salir de modo programación**

- Colocar el jumper situado en la parte superior izquierda de la placa principal en la posición inicial.
- El zumbador pitará indicando que se ha realizado un reset y la central quedará operativa con los cambios que se han realizado.