



Modelo:	Central CFD4824 + J400LCD
Asunto:	Alta módulo LCD

Se informa en el presente documento, sobre cómo realizar el alta del módulo o módulos de pantalla en las centrales CFD4824.

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO LCD DESDE LA CENTRAL

1. Entrar en modo programación

Para efectuar cualquier modificación, primero hay que entrar en el modo de programación de la central. Se accede de la siguiente manera:

- Colocar el jumper situado en la parte superior izquierda de la placa principal en posición PRG.
- Se encenderá el led de exclusión avería transmisor (nº8). Pulsarlo durante unos 3 segundos.
- Se encenderán los leds de red eléctrica y avería de red eléctrica. La central ha entrado en modo programación.



2. Alta del módulo LCD

Seguir los pasos siguientes:

- Pulsar el botón nº9 hasta que se encienda el led de pre-alarma de la columna izquierda.
- Pulsar el botón nº7 Reset.
- Pulsar el botón nº3 correspondiente a la Zona 1 y comprobar que el indicador amarillo queda encendido. Esto dará de alta el módulo LCD nº1. Pulsar el botón nº6 correspondiente a la Zona 2 para dar de alta el segundo módulo LCD (en el caso que sea necesario).
- Pulsar el botón nº9 para guardar los cambios.



3. Salir de modo programación

- Colocar el jumper situado en la parte superior izquierda de la placa principal en la posición inicial.
- El zumbador pitará indicando que se ha realizado un reset y la central quedará operativa con los cambios que se han realizado.