



Armado Total



❖ **Modo Rápido:**

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Código ➤



❖ **Modo Rápido:**

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Código ➤ o etiqueta de proximidad



Armado Total - Todo: Seguridad ➤



Para aplicar a todas las particiones o deslizar una partición concreta en



❖ **Modo Rápido:**

❖ **Modo de Alta Seguridad:** ➤ código



Pulse

Armado Parcial



❖ **Modo Rápido:**

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Código ➤



❖ **Modo Rápido:**

❖ **Modo de Alta Seguridad:** ➤ código o llave de proximidad



Armado Parcial - Todo: Seguridad ➤ pulsar



para aplicar a todas las particiones o deslizar una partición concreta en



❖ **Modo Rápido:**

❖ **Modo de Alta Seguridad:** ➤ código




Pulsar o botón grande redondo (definido por el instalador)




Armado - Partición y Grupo

❖ Armado Total - Partición:

Código ➤  ➤ seleccionar **Todo** o números de partición concretos



❖ Armado Parcial - Partición:

Código ➤  ➤ seleccionar **Todo** o números de partición concretos



❖ **Armado - Grupo:** Pulsar la letra del grupo durante 2 segundos

Nota: Soporta hasta 3 particiones. No soporta armado de grupo.

❖ Armado Total - Partición:

• **Modo Rápido:** Número de partición ➤



• **Modo de Alta Seguridad:** Número de


partición ➤  ➤ código o usar llave de proximidad

❖ Armado Parcial - Partición:

• **Modo Rápido:** Número de partición ➤



• **Modo de Alta Seguridad:** Número de

partición ➤  ➤ código o usar llave de proximidad



Desarmado del Sistema	
 Código > 	  > código o llave de proximidad
 Desarmado - Todo: Seguridad >  > código > pulsar Desarmado	  para desarmar todas las particiones o deslizar una partición concreta en  > introducir código
 ❖ Modo Rápido:  ❖ Modo de Alta Seguridad:  > código	 Desarmado - Todo: Pulsar 
Desarmado - Partición y Grupo	
 Desarmado - Partición: Código >  > seleccionar Todo o número de partición Desarmado - Grupo: 	 Desarmado - Partición: Número de partición >  > código
Desarmado con Coacción	
 Código de Coacción >  Nota: El panel está en modo silencioso (no hay sirena de alarma)	  > código de Coacción Nota: El panel está en modo silencioso (no hay sirena de alarma)
Anulación y Activación de Zonas	
  > código, ✓ > Ir al menú Actividades, ✓ > Anulación, ✓ > Zonas, ✓ > seleccionar una opción de anulación ✓	
Visualización de Problemas del Sistema	
  > código, ✓ > Ir al menú Visualizar, ✓ > Problemas, ✓ > desplazarse para ver los problemas	
Visualización de la Última Alarma/Registro de Eventos	
  > código, ✓ > Ir al Registro de Eventos, ✓ > desplazarse para ver los eventos	
Visualización del Estado del Sistema	
 pulsar i durante 2 segundos	 ❖ Modo Rápido:  #? durante 2 segundos ❖ Modo de Alta Seguridad:  #? durante 2 segundos > código o usar llave de proximidad



❖ **Modo Rápido:** pulsar **4**? durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** pulsar **4**? durante 2 segundos ➤ código

Activar una Salida



➤ código, ✓ ➤ ir al menú Actividades, ✓ ➤ introducir el número de la salida, ✓ .

Nota: Debe definirlo el instalador



❖ **Modo Rápido:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos ➤ código o usar llave de proximidad.

Nota: Debe definirlo el instalador



❖ **Modo Rápido:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos ➤ introducir código.

Nota: Debe definirlo el instalador

Activar una Alarma de Pánico



Pulsar y simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar **1** y **2** simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar y simultáneamente durante 2 segundos.

Activar una Alarma de Incendio



Pulsar **4** y **5** simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar **3** + **4** simultáneamente durante 2 segundos.

Activar una Alarma de Emergencia Médica



Pulsar **7** + **y** + **8** simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar **5** + **6** simultáneamente durante 2 segundos.

Comandos SMS

NOTAS: Los comandos de texto no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse un separador entre los comandos (es opcional). Para recibir una respuesta de confirmación, añadir **RP** al final de un comando SMS.

Armado Total: código + A (Ejemplo: 1234A)

Obtener el Estado del Sistema: código + ST

Armado Parcial: código + H

Anulación de Zona: código + B + número de zona

Armado - Grupo: código + G + seleccionar grupo A--D







Activación de Zona: código + UB + número de zona

Desarmado Total: código + D

Ver Última Alarma: código + SAL



Armado Total – Partición: código + A + número de partición	Cambiar Número Privado: código + FMPHONE + número de serie del NP + NEW + nuevo número de teléfono
Armado Parcial - Partición: código + H + número de partición	Activar una Salida: código + UOON + número de la salida Desactivar una Salida: código + UOOFF + número de la salida
Desarmado - Partición: código + D + número de partición	Obtener Salido de SIM: código + CR

Indicadores LED – Teclado Elegant		
 LED de encendido Encendido: Alimentación OK. Apagado: Sin alimentación Parpadeo rápido: Problemas en el sistema. Parpadeo lento: Sistema en modo de programación	 LED de estado Encendido: Listo para armado Apagado: No listo para armado Parpadeo lento: Listo para armado mientras la zona de entrada /salida está abierta	 LED de Armado Encendido: Sistema en modo de Armado Total Apagado: Sistema desarmado Parpadeo rápido: Alarma Parpadeo lento: Sistema en Tiempo de Salida
 LED de Armado Parcial/Anulación Encendido: Sistema en armado parcial o en modo de anulación de zonas Apagado: Ninguna zona anulada	 LED del Tamper Encendido: Alarma de tamper Apagado: Sin alarma de tamper	 LED de Incendio: Encendido: Alarma de incendio Apagado: Sin alarma de incendio Parpadeo: Problema en el circuito



Indicadores LED – Mando para control remoto bidireccional

Modo	Comando enviado*	Estado recibido
Armado Total	Verde	Rojo
Armado Parcial	Verde	Naranja
Desarmado	Verde	Verde
Alarma	Verde	LED intermitente

* Si el LED cambia a color naranja, significa que la batería tiene poca carga.

Definición de códigos de usuario – Teclado Elegant

1. ➤ Código Maestro (por defecto = 1234) ,
✓
2. para ir a **Códigos/Etiquetas** ➤ pulsar
✓ dos veces.
3. para ir al usuario (número de índice) que se quiere definir ➤ pulsar ✓ dos veces.
4. Introducir (o volver a introducir) un código de 4-6 dígitos, ✓ ;
el sistema emite un sonido y se visualiza "ACEPTADO"

Registro en RISCO Cloud

1. Cuando el instalador haya habilitado su sistema en el servidor RISCO Cloud, vaya a **www.riscocloud.com**
2. Introduzca su **nombre completo**.
3. Introduzca su **dirección de correo electrónico** como nombre de inicio de sesión (necesario para la primera activación).
4. Defina la **contraseña** (6 caracteres como mínimo y al menos un dígito) y confírmela.
5. Introduzca el **ID del panel de 15 dígitos** tal y como aparece impreso en la tarjeta incluida con el panel principal. También puede ver este número en el teclado (consulte el Manual del Usuario de ProSYS Plus).
6. Complimente el formulario de registro y pulse el botón **Registrar**.
7. Abra el correo electrónico que ha recibido en la cuenta de correo definida como nombre de inicio de sesión en el paso 3 y, a continuación, pulse en el enlace para activar su registro en Risco Cloud.

Inicio de sesión en RISCO Cloud/ Acceso a la aplicación web de usuario

1. Vaya a **www.riscocloud.com**.
2. Introduzca su **nombre de usuario** y su **contraseña** (tal y como los definió durante el proceso de registro).
3. Introduzca el **código PIN del sistema** (código de usuario).
4. Pulse **Entrar** .

Aplicación para smartphone iRISCO

Descargue la aplicación para smartphone iRISCO desde el App Store de Apple o desde Android Play Store.

Para obtener más información, consulte el Manual del Usuario de ProSYS Plus disponible en nuestro sitio web: **www.riscogroup.com**

© RISCO Group 2016. Todos los derechos reservados.