

Guía Rápida del Usuario de WiComm Pro

Esta guía describe las principales operaciones del usuario de los diversos accesorios del sistema. Para ver instrucciones detalladas, consulte el manual completo del usuario en nuestro sitio web: www.riscogroup.com

NOTAS:

- 1. Para información adicional, consulte las instrucciones que se incluyen con cada dispositivo.
- 2. El texto de los comandos SMS no distingue entre mayúsculas y minúsculas. No se requiere un separador entre palabras de comando, aunque se acepta.







Alarma de Fuego	Alarma Emergencia/Médica		
Presionar (4) y (6) simultáneamente durante 2 segundos.	Presionar y 9 simultáneamente durante 2 segundos		
Activación/desactivación del timbre del	Volumen del altavoz del panel principal		
Presionar durante 2 segundos	Presionar durante 2 segundos. Seleccionar nivel de volumen entre 0–4 (de silencio a volumen máximo) y presionar		
Ajustes del teclado (Contraste, Brillo, Volumen Zumbador)	Cambio del idioma del teclado		
Presionar och durante 2 segundos. Usar las teclas of para elegir en el menú, presionar of para seleccionar, usar las teclas of para ajustar los parámetros del teclado y después presionar och	Presionar simultáneamente durante 2 segundos. Seleccionar el idioma y presionar or para confirmar		

Indicadores de sonid	0
Alarma de Intrusión:	Continua, pitidos rápidos.
Alarma de Fuego:	Progresiva, pitidos rápidos.
Tiempo de Salida:	Pitidos lentos de zumbador hasta vencimiento del período de Tiempo de Salida.
Tiempo de Entrada:	Pitidos lentos de zumbador hasta vencimiento del período de Tiempo de Entrada.
Confirmar operación:	Tono de 1 segundo.
Rechazar operación:	Tres pitidos rápidos de error.
	1 señal acústica de sirena = sistema armado
Señal acústica de	2 señales acústicas de sirena = sistema desarmado
armado/desarmado:	4 señales acústicas de sirena = sistema desarmado tras una alarma

Indicadores LED del panel principal			
	Color	Encendido/Apagado	Estado
LED de encendido	Verde	Encendido	Alimentación OK
	Rojo	Encendido	Problemas de alimentación
	Naranja	Encendido	Problemas de batería.
	Rojo	Encendido	Sistema armado (Total o Parcial)
		Parpadeo rápido	Alarma
R LED de estado		Parpadeo lento	El sistema está en Tiempo de Entrada/Salida
	Verde	Encendido	El sistema está preparado
		Parpadeo lento	El sistema está en Tiempo de Salida con puerta principal abierta
	Naranja	Encendido	Problemas en el sistema
		Apagado	El sistema no está preparado para el armado
	Verde	Encendido	GSM/IP OK
LED de comunicación		Parpadeo lento	Conectado a la nube
	Naranja	Parpadeo lento	Problemas de IP/GSM
	Naranja	Parpadeo lento	Modo de sustitución de la batería (modo de servicio)
Todos los LED	Verde	Secuencia de parpadeos	Modo de aprendizaje inalámbrico

Indicadores LED del teclado inalámbrico Panda							
LED Cloud Encendido: El sistema está conectado al servidor Cloud. Parpadeo lento: Problemas en la conectividad con el servidor Cloud. Apagado: No hay conectividad con el servidor Cloud	LED Armado/Alarma Encendido: Sistema armado (Total o Parcial). Parpadeo rápido: Alarma. Parpadeo lento: Sistema en Tiempo de Salida/Entrada. Apagado: Desarmado		 LED de estado Encendido: El sistema está preparado. Apagado: Hay zonas abiertas. Parpadeo lento: Preparado para armado con zona de entrada/salida. 				
LED de problemas Encendido: Hay problemas en el sistema. Apagado: El sistema funciona con normalidad.	 LED del Tamper Encendido: Tamper en el sistema. Apagado: No hay tamper en el sistema. 		LED de Armado Parcial (rojo) Encendido: Sistema parcialmente armado o zonas de anulación. Apagado: No hay zonas de anulación.				
Asignar y editar usuarios (códigos de		Asignar etiqueta de proximidad					
usuario)							
 Presionar • e introducir código. Desplazarse a Códigos/Etiquetas, después presionar •. Desplazarse a códigos de usuario, después presionar •. Desplazarse a Nuevo/Cambiar, después presionar •. Desplazarse al número de índice (para designarlo a un usuario del sistema), después presionar •. Introducir (o volver a introducir) el nuevo código. Volver a introducir el nuevo código; el sistema emite un sonido y se visualiza "Aceptado". Repetir el paso anterior en códigos adicionales. 		 Presionar • e introducir código. Desplazarse a Códigos/Etiquetas, después presionar •. Desplazarse a Etiquetas de proximidad, después presionar •. Desplazarse a Nuevo/Cambiar, después presionar •. Desplazarse al número de índice (para designarlo a un usuario de etiquetas de proximidad), después presionar •. Antes de que transcurran 10 segundos, acercar la etiqueta de proximidad a 1–2 cm de la esquina superior derecha del teclado; un pitido largo indica que la etiqueta se ha registrado. NOTA: Si la etiqueta ya estuviera registrada, sonarán 3 pitidos y se 					

Registro en RISCO Cloud

- 1. Vaya a www.riscocloud.com/register
- 2. Introduzca su nombre completo.
- 3. Introduzca su **dirección de correo electrónico** como nombre de inicio de sesión (necesario para la primera activación).
- 4. Defina la contraseña (6 caracteres como mínimo y al menos un dígito) y confírmela.
- 5. Introduzca el **ID del panel de 15 dígitos** tal y como aparece en la pegatina situada en el lateral del panel (o impresa en el paquete del panel principal).
- 6. Cumplimente el formulario de registro y pulse el botón Registrar.
- 7. Abra el correo electrónico que ha recibido en la cuenta de correo definida como nombre de inicio de sesión en el paso 3 y el enlace para activar su registro en Risco Cloud.

Inicio de sesión en RISCO Cloud/Acceso a la aplicación web del usuario

- 1. Vaya a **www.riscocloud.com.** Introduzca su **nombre de inicio de sesión** y su **contraseña** (tal y como los definió durante el proceso de registro).
- 2. Introduzca la contraseña (código de usuario) y pulse Intro.

Aplicación para smartphone iRISCO

Descargue la aplicación para smartphone iRISCO desde el App Store de Apple o desde Android Play Store.

05/2018

5IN2776