

# Guía de programación e instalación de xGen

P/N 466-2699 • REV A • ISS 28JUN16

Copyright	© 2016 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Reservados todos los derechos.
	Queda prohibida la copia total o parcial, o cualquier otro medio de reproducción de este documento, sin el consentimiento previo y por escrito de UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc., salvo que así lo permita específicamente la ley de propiedad intelectual internacional y de EE. UU.
Marcas comerciales y patentes	Interlogix, el nombre y el logotipo de xGen son marcas comerciales de UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. IOS es la marca registrada de Cisco Technology, Inc. Android, Google y Google Play son marcas registradas de Google Inc. iPhone, Apple e iTunes son marcas registradas de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Los restantes nombres de marcas utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes o los proveedores de los respectivos productos.
Fabricante	Distribuido en el mercado por: UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, EE. UU. Representante del fabricante autorizado de la UE: UTC Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Países Bajos
Certificación	EN 50131-1 Requisitos del sistema EN 50131-3 Equipo de control e indicador EN 50131-6 Alimentación Grado de seguridad 2, clase ambiental II EN50136-2/EN50131-10, SP2 (PSTN), SP4(IP), SP3&SP4 (GSM/GPRS), Probado y certificado por ANPI vzw/asbl. El etiquetado de cumplimiento normativo debe quitarse o modificarse si se seleccionan configuraciones que no cumplen los requisitos. Importante: Este producto no se ha diseñado para cumplir con las normas EN 50134 y EN 54.
Conformidad con la	CE

Directivas de la UE

UTC Fire & Security por la presente declara que este aparato cumple los requisitos y las disposiciones aplicables de una o más de las Directivas 2014/30/EU y 2014/35/EU. Si desea obtener más información, visite: www.utcfireandsecurity.com.



2012/19/EU (directiva WEEE): Los productos marcados con este símbolo no se pueden eliminar como residuos urbanos sin clasificar en la Unión Europea. Para poder reciclarlo adecuadamente, devuelva este producto a su proveedor local al adquirir un equipo nuevo equivalente o elimínelo en los puntos de recogida designados para tal efecto. Si desea obtener más información, visite: www.utcfssecurityproducts.eu/recycle/.

2006/66/EC (directiva sobre baterías): Este producto contiene una batería que no se puede eliminar como residuo urbano sin clasificar en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica de la batería. La batería está marcada con este símbolo, que puede incluir letras que indican contenido de cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para poder reciclarla adecuadamente, devuelva la batería a su proveedor local o elimínela en los puntos de recogida designados para tal efecto. Si desea obtener más información, visite: www.recyclethis.info.

Información de contacto Para obtener información de contacto, visite www.utcfireandsecurity.com.

Servicio técnico

Para asistencia técnica, visite www.utcfssecurityproducts.eu.

## Contenido

Información importante iv Limitación de responsabilidad iv Advertencias del producto iv Limitaciones de garantía v Renuncia vi Uso previsto vii Mensajes de aviso vii

Introducción 8 Capacidad del sistema 8

Códigos de producto de xGen 9

NXG-001 xGen con carcasa de plástico 10

NXG-003 xGen con carcasa metálica 11

Requisitos de alimentación 11

Conexión a tierra 12 Blindaje 12 Enlaces de terminación 12

Requisitos de cables 13

Diagrama de conexión de xGen 14 Instalación de ferrita 15

Diagrama de terminal de xGen 16

Diagrama de indicadores LED de xGen 17 Procedimiento de registro 18 Procedimiento de eliminación 19

Especificaciones de xGen 20 Especificaciones de alimentación de la red 20 Especificaciones de la fuente de alimentación 20 Funciones generales 20 Consumo energético 21 Intensidad de corriente de salida 22 Tensión auxiliar y capacidad de la batería 22 Condiciones ambientales 22 Peso y dimensiones 22 Fusibles 23 Mantenimiento 24 Supervisión del sistema 24 Descripciones de códigos de información SIA y CID 24 Cumplimiento normativo con EN50131-3 y EN50136-2 31 Opciones afectadas por la normativa EN 50131 31 Funciones opcionales 32 Precauciones de cumplimiento con EN 50131 32

Armado y desarmado del sistema 34 Alarma códigos excesivos no val. 34 Armado del sistema en el modo Total 34 Armado del sistema en el modo Perimetral 34 Desarmado de una o varias particiones 35 Activación de la función SOS 35

Métodos de programación 37 Método 1: software de gestión DLX900 37 Método 2: servidor web de xGen 39 Método 3: aplicación UltraConnect 43 Solución de problemas 49 Elementos que es recomendable cambiar 51

Mensajes de estado del sistema 53

Mensajes de error de la aplicación y la web 54

Configuración de los informes por correo electrónico 56

Diagrama de menús de xGen 57

Guía de programación de xGen 58 Guía de inicio rápido 59 Instrucciones de programación de las opciones del sistema 60 Instrucciones de programación de permisos 64 Instrucciones de programación de menús 66 Instrucciones de programación de vacaciones 68 Instrucciones de programación de usuarios 71 Instrucciones de programación de zonas 75 Instrucciones de programación de zonas personalizadas 78 Instrucciones de programación de particiones 82 Instrucciones de programación de horarios 85 Instrucciones de programación para armar y desarmar 89 Instrucciones de programación de comunicador 94 Instrucciones de programación de UltraConnect 100 Instrucciones de programación de listas de eventos 102 Instrucciones de programación de canales 104 Instrucciones de programación de informes de zona 108 Instrucciones de programación de informes de eventos del sistema 111 Instrucciones de programación de acciones 113 Instrucciones de programación de grupos de acciones 115 Instrucciones de programación de escenas 117

Instrucciones de programación de salidas 119

Combinación de acciones con horarios 119 Instrucciones de programación de tokens de habla 120

Índice 122

# Información importante

## Limitación de responsabilidad

Hasta el máximo permitido por la legislación vigente, en ningún caso, UTFCS será responsable de pérdidas de beneficios u oportunidades empresariales, pérdida de uso, interrupción del negocio, pérdida de datos o cualquier otro daño especial, accidental o indirecto en virtud de ninguna teoría de responsabilidad, ya sea en función de un contrato, agravio, negligencia, responsabilidad del producto o de otro tipo. En las jurisdicciones en las que no se permita la exclusión o la limitación de responsabilidad por daños indirectos o accidentales, la limitación indicada anteriormente no será aplicable. En ningún caso, la responsabilidad total de UTCFS podrá superar el precio de compra del producto. La limitación vigente, independientemente de si se ha advertido a UTCFS de la posibilidad de tales daños e independientemente de si las soluciones no cumplen su finalidad básica.

Es obligatorio realizar la instalación de conformidad con este manual, los códigos aplicables y las instrucciones de la autoridad competente.

Aunque se hayan tomado todas las precauciones durante la preparación de este manual para garantizar la exactitud de su contenido, UTCFS no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones.

#### Advertencias del producto

EL USUARIO ENTIENDE QUE UN SISTEMA DE ALARMA/SEGURIDAD CORRECTAMENTE INSTALADO Y MANTENIDO PUEDE SOLO REDUCIR EL RIESGO DE EVENTOS COMO ROBO CON ALLANAMIENTO, ROBO, INCENDIO U OTROS EVENTOS IMPREVISIBLES SIMILARES, MAS NO CONSTITUYE UN SEGURO O GARANTÍA DE QUE LOS MISMOS NO HABRÁN DE OCURRIR O DE QUE NO SE PRODUCIRÁN MUERTES, DAÑOS PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES COMO RESULTADO DE ELLOS.

LA CAPACIDAD DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE O SERVICIOS DE INTEROGIX PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE DEPENDE DE UN NÚMERO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN POR TERCEROS SOBRE LOS QUE INTERLOGIX NO TIENE CONTROL Y DE LOS QUE INTERLOGIX NO SE HACE RESPONSABLE, ENTRE OTROS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONECTIVIDAD POR INTERNET, POR TELÉFONO MÓVIL Y TELÉFONO FIJO; COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y SISTEMAS OPERATIVOS; SERVICIOS DE MONITORIZACIÓN; INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS O DE OTRO TIPO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTOS DE PRODUCTOS AUTORIZADOS (INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE ALARMA U OTRAS CENTRALES Y SENSORES DE CONTROL). CUALQUIER PRODUCTO, SOFTWARE, SERVICIO U OFERTA DE CUALQUIER TIPO FABRICADO, COMERCIALIZADO O AUTORIZADO POR INTERLOGIX, ES SUSCEPTIBLE DE SUFRIR PIRATEOS, ATAQUES DE INTEGRIDAD Y/O FALSIFICACIONES, E INTERLOGIX NO REPRESENTA, GARANTIZA, CONVIENE O PROMETE QUE SUS PRODUCTOS (INCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD), SOFTWARE, SERVICIOS U OFERTAS DE OTRO TIPO ESTARÁN LIBRES DE SUFRIR PIRATEOS, ATAQUES DE INTEGRIDAD Y/O FALSIFICACIONES.

INTERLOGIX NO CIFRA LAS COMUNICACIONES ENTRE SUS ALARMAS U OTROS CENTRALES DE CONTROL, NI SUS SALIDAS/ENTRADAS INALÁMBRICAS, A MENOS QUE ASÍ LO ESTIPULE LA LEY APLICABLE. ESTO INCLUYE, ENTRE OTROS, SUS SENSORES O DETECTORES. COMO RESULTADO, ESTAS COMUNICACIONES PUEDEN SER INTERCEPTADAS Y UTILIZADAS PARA ELUDIR SU SISTEMA DE ALARMA/SEGURIDAD.

EL EQUIPO SOLO DEBE UTILIZARSE CON UN ADAPTADOR DE CORRIENTE APROBADO QUE DISPONGA DE PATILLAS ACTIVAS AISLADAS.

NO LO CONECTE A UN RECEPTÁCULO CONTROLADO POR UN INTERRUPTOR.

ESTA UNIDAD INCLUYE UNA FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE ALARMAS QUE PROVOCARÁ UN RETARDO DE LA SEÑAL DE LA ALARMA DEL SISTEMA EN LOS CIRCUITOS INDICADOS. EL RETARDO TOTAL (UNIDAD DE CONTROL MÁS DETECTORES DE HUMO) NO DEBE EXCEDER LOS 60 SEGUNDOS. NO SE DEBEN CONECTAR OTROS DETECTORES DE HUMO A ESTOS CIRCUITOS, A MENOS QUE LOS HAYAN AUTORIZADO LAS AUTORIDADES LOCALES PERTINENTES.

**ADVERTENCIA:** el equipo solo debe utilizarse con un adaptador de corriente aprobado que disponga de patillas activas aisladas.

**Precaución:** riesgo de explosión si la batería se sustituye por una de tipo incorrecto. Deseche las baterías según las instrucciones. Póngase en contacto con su proveedor para obtener baterías de repuesto.

#### Limitaciones de garantía

INTERLOGIX DECLINA POR LA PRESENTE CUALQUIER RESPONSABILIDAD REFERENTE A GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLICITAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

(Solo EE. UU.) ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE PUEDE OCURRIR QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIORMENTE CITADA NO SE APLIQUE A SU CASO. ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO. INTERLOGIX NO REALIZA NINGUNA RECLAMACIÓN O GARANTÍA DE NINGUNA CLASE RELACIONADA CON EL POTENCIAL, CAPACIDAD O UTILIDAD DE NINGÚN PRODUCTO, SOFTWARE O SERVICIO PARA DETECTAR, MINIMIZAR O EVITAR DE CUALQUIER MODO LA MUERTE, LOS DAÑOS PERSONALES, LOS DAÑOS MATERIALES O LA PÉRDIDA DE CUALQUIER CLASE.

INTERLOGIX NO REPRESENTA QUE CUALQUIER PRODUCTO (INCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD), SOFTWARE, SERVICIO U OTRA OFERTA PUEDA SUFRIR PIRATEOS, ATAQUES DE INTEGRIDAD Y/O FALSIFICACIONES.

INTERLOGIX NO GARANTIZA QUE LOS PRODUCTOS (INCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD), EL SOFTWARE O LOS SERVICIO FABRICADOS, COMERCIALIZADOS O AUTORIZADOS POR INTERLOGIX VAYAN A EVITAR, O EN TODOS LOS CASOS, PROPORCIONAR AVISO ADECUADO O PROTECCIÓN FRENTE A ALLANAMIENTOS, ROBOS, INCENDIOS O SITUACIONES DE OTRO TIPO.

INTERLOGIX NO GARANTIZA QUE SU SOFTWARE O PRODUCTOS FUNCIONEN CORRECTAMENTE EN TODOS LOS ENTORNOS Y APLICACIONES, Y NO GARANTIZA LOS PRODUCTOS FRENTE A INTERFERENCIAS, INDUCCIONES O RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS DAÑINAS (EMI, RFI, ETC.) EMITIDAS POR FUENTES EXTERNAS.

INTERLOGIX NO PROPORCIONA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA SU SISTEMA DE ALARMA/SEGURIDAD ("SERVICIOS DE SUPERVISIÓN"). SI OPTA POR CONTRATAR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, DEBERÁ OBTENERLOS DE TERCERAS PARTES E INTERLOGIX NO REPRESENTA O GARANTIZA DICHOS SERVICIOS, INCLUIDO EL HECHO DE QUE VAYAN A SER O NO COMPATIBLES CON LOS PRODUCTOS, SOFTWARE O SERVICIOS FABRICADOS, COMERCIALIZADOS O AUTORIZADOS POR INTERLOGIX.

#### Renuncia

LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. UTC NO ADMITE NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE INEXACTITUDES U OMISIONES, Y RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O RIESGOS, PERSONALES O DE OTRO TIPO, INCURRIDOS COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O LA APLICACIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN MÁS RECIENTE, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE DE VENTAS LOCAL O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.UTCFIREANDSECURITY.COM.

Esta publicación puede contener ejemplos de capturas de pantalla e informes utilizados en las operaciones diarias. Dichos ejemplos pueden incluir nombres ficticios de personas y empresas. Cualquier parecido con nombres y direcciones de empresas o personas reales es pura coincidencia. Las ilustraciones de este manual tienen fines informativos y podrían no reflejar el aspecto real de su unidad, ya que xGen se está mejorando continuamente.

#### Uso previsto

Este producto está destinado solo para el uso para el que se diseñó; consulte la hoja de datos del mismo y la documentación del usuario. Para obtener la información más reciente acerca de este producto, póngase en contacto con su representante de ventas local o visite nuestra página web en www.utcfireandsecurity.com.

Un técnico cualificado debe revisar el sistema cada tres años como mínimo y la batería auxiliar debe cambiarse cuando sea necesario.

#### Mensajes de aviso

Los mensajes de aviso le alertan sobre las condiciones o prácticas que pueden ocasionar resultados no deseados. Los mensajes de aviso utilizados en este documento se muestran y se describen a continuación.

**ADVERTENCIA:** los mensajes de advertencia le avisan sobre los peligros que podrían provocar lesiones o la muerte. Estos le indican las medidas que debe tomar o evitar para impedir que se produzcan lesiones o muertes.

**Precaución:** los mensajes de precaución le avisan sobre los posibles daños en el equipo. Estos le indican las medidas que debe tomar o evitar para impedir que se produzcan daños.

**Nota:** los mensajes de las notas le avisan sobre la posible pérdida de tiempo o esfuerzo e indican cómo evitar pérdidas. Las notas también se usan para proporcionar información importante que debería leer.

# Introducción

La plataforma de la central de intrusión xGen ofrece un alto nivel de flexibilidad y fiabilidad para proteger su hogar, su empresa y todos sus bienes.

Gracias a su capacidad para controlar hasta 512 zonas, 96 particiones y 256 salidas con 256 usuarios, xGen cumple los requisitos de las instalaciones más exigentes. xGen se puede personalizar por completo: todas las zonas, las particiones, las listas, los grupos, las salidas, los horarios, los perfiles de permisos y los valores predefinidos se les puede asignar un nombre para facilitar su programación y mantenimiento.

El sistema de gestión de usuarios avanzado se puede enlazar a horarios y eventos de automatización complejos que cambian dinámicamente qué usuarios tienen acceso en tiempo real en función de las condiciones del sistema. Las zonas también se pueden comportar de otra forma en función de las diferentes condiciones que especifique.

Los valores predefinidos permiten programar rápidamente el sistema utilizando menús desplegables familiares. Cuando necesite más control, podrá personalizar cada uno de los ajustes.

La central de intrusión de xGen se puede controlar totalmente desde la pantalla táctil NXG-1820-EUR. La pantalla táctil muestra todos los menús como texto sin formato en una nítida pantalla de 3,5", lo que permite un fácil acceso a todas las funciones. Los mensajes del sistema describen claramente las condiciones del sistema. Los códigos de color proporcionan información visual rápida acerca del estado del sistema.

## Capacidad del sistema

- 512 zonas
- 96 particiones
- 256 salidas (incluidas 5 salidas integradas)
- 32 módulos de expansión (entrada/salida/teclados)
- 256 usuarios
- 128 permisos de usuario

# Códigos de producto de xGen

Producto	Descripción principal	Descripción adicional	Grado EN
NXG-64	Central de 64 zonas sin IP	Central de entre 8 y 64 zonas xGen sin IP, carcasa de plástico	EN-gr2
NXG-64IP	Central de 64 zonas con IP	Central de entre 8 y 64 zonas xGen con IP, carcasa de plástico	EN-gr2
NXG-256IP	Central de 256 zonas con IP	Central de entre 8 y 256 zonas xGen con IP, carcasa de plástico	EN-gr2
NXG-256IP-M	Central de 256 zonas con IP	Central de entre 8 y 256 zonas xGen con IP, carcasa metálica	EN-gr3
NXG-512IP-M	Central de 512 zonas con IP	Central de entre 8 y 512 zonas xGen con IP, carcasa metálica	EN-gr3
NXG-1820-EUR	Teclado en la pantalla táctil	Teclado en la pantalla táctil de xGen, multilingüe	EN-gr2/3
NXG-208	Expansor de 8 zonas	Expansor de 8 zonas xGen	EN-gr2/3
NXG-220	Expansor de 20 zonas	Expansor de 20 zonas xGen	EN-gr2/3
NXG-504	Expansor de salida de 4 relés	Expansor de salida de 4 relés xGen	EN-gr2/3
NXG-510	Expansor de salida de 10 relés	Expansor de salida de 10 relés xGen	EN-gr2/3
NXG-001	Carcasa con tamper	Carcasa de plástico con tamper	EN-gr2/3
NXG-003-DIN	Kit de montaje en raíl DIN	Kit de montaje en raíl DIN	EN-gr2/3
NXG-003	Carcasa con tamper	Carcasa metálica con tamper	EN-gr2
NXG-64-CPU	Central de 64 zonas sin IP	Central de entre 8 y 64 zonas xGen sin IP, solo CPU	EN-gr2
NXG-64IP-CPU	Central de 64 zonas con IP	Central de entre 8 y 64 zonas xGen con IP, solo CPU	EN-gr2
NXG-256IP-CPU	Central de 256 zonas con IP	Central de entre 8 y 256 zonas xGen con IP, solo CPU	EN-gr2
NXG-512IP-CPU	Central de 512 zonas con IP	Central de entre 8 y 512 zonas xGen con IP, solo CPU	EN-gr3
NXG-7000	Módulo de comunicación 3G	Módulo de comunicación 3G xGen	EN-gr2
NXG-868	Receptor Gen 2 a 868 MHz	Receptor Gen 2 a 868 xGen	EN-gr2

# NXG-001 xGen con carcasa de plástico



La carcasa de xGen incorpora un raíl DIN para montar los módulos xGen, un interruptor de tamper y entrada de cables.

La carcasa debe instalarse de conformidad con la norma EN50131-1, clase ambiental II, para proporcionar las condiciones de funcionamiento en:

- Intervalo de temperatura: De -10 a 55 °C.
- Intervalo de humedad: Media de 93 % de humedad relativa, sin condensación

Se puede quitar la tapa soltando los dos tornillos utilizando la llave Allen incluida.

Consulte la plantilla de perforación proporcionada con la carcasa para ver las instrucciones de montaje.

Para instalar un módulo, suelte las lengüetas de cierre, colóquelo en el raíl DIN y, a continuación, empuje las lengüetas de cierre para cerrar el módulo. Para quitar un módulo, utilice un destornillador plano pequeño para soltar las lengüetas de cierre del módulo xGen y, a continuación, quítelo del raíl DIN. Consulte el manual de instalación del módulo para obtener más información.

## NXG-003 xGen con carcasa metálica



Hay una carcasa metálica de repuesto disponible para las instalaciones en las que se necesiten más expansores de salidas o zonas xGen, o bien en caso de que se necesite una batería auxiliar más grande. La carcasa metálica del xGen NXG-003 incluye un interruptor de tamper y un raíl DIN metálico. Si fuera necesario, se puede añadir un segundo raíl DIN metálico (NXG-003-DIN) aunque, en ese caso, solo se podría acoplar una batería auxiliar de 12 V CC/7 Ah como máximo.

La carcasa debe instalarse de conformidad con la norma EN50131-1, clase ambiental II, para proporcionar las condiciones de funcionamiento en:

- Intervalo de temperatura: De -10 a 55 °C.
- Intervalo de humedad: Media de 93 % de humedad relativa, sin condensación

Para instalar un módulo, suelte las lengüetas de cierre, colóquelo en el raíl DIN y, a continuación, empuje las lengüetas de cierre para cerrar el módulo. Para quitar un módulo, utilice un destornillador plano pequeño para soltar las lengüetas de cierre del módulo xGen y, a continuación, quítelo del raíl DIN. Consulte el manual de instalación del módulo para obtener más información.

# Requisitos de alimentación

La familia de centrales de intrusión xGen se ha diseñado para usarse con un transformador de 40 VA TD300-E101F (nº de pieza NXG-003-X) que se incluye en la central xGen. Este transformador incluye un fusible rápido de 500 mA, 250 V CA que se puede cambiar en el bloque de terminal.

# **Conexión a tierra**



Todos los dispositivos diseñados para el sistema tienen conexiones a tierra por medio de estructuras metálicas en la carcasa metálica. Asegúrese de que estas estructuras metálicas se conecten correctamente a la carcasa (tenga en cuenta la pintura). Las conexiones a tierra de cada pieza del equipo del sistema se pueden utilizar para conectar la pantalla de los cables blindados. Si se coloca un dispositivo en una carcasa de plástico, no es necesario conectar la lengüeta del dispositivo que se conecta a tierra.

En un edificio, se conectan a tierra varias cajas o dispositivos de forma segura. Un contratista calificado debe revisar la toma a tierra del edificio.

## Blindaje

El blindaje de los cables que se utilizan en el sistema solo debe conectarse, por un lado, a un punto de toma a tierra habitual del edificio. Si un cable LAN blindado se coloca por medio de más de un dispositivo de plástico, el blindaje del cable de entrada o salida debe estar conectado.

#### Enlaces de terminación

Coloque un puente entre la terminal de la central **y el dispositivo más lejano** para garantizar una correcta terminación RS-485 y evitar problemas de comunicación con la reflexión de la señal, entre otros.

# **Requisitos de cables**

El bus de comunicación RS-485 del sistema se utiliza para conectar teclados y expansores de entrada y salida a la central de intrusión xGen.

- Se recomienda cable Belden 7201A, 3107A o 9842. El cable debe cumplir:
  >= 13 vueltas por metro,
  <= 52pF por metro,</li>
  e impedancia característica de 100 a 120 ohms.
- Tramo de cable de 800 m en total en el sistema.
- 800 m como máximo desde el dispositivo remoto a la central xGen.
- 32 dispositivos como máximo más la central.
- 16 teclados como máximo, como parte del límite de 32 dispositivos.



#### Instalación de ferrita

Instale la ferrita incluida en el cable Ethernet antes de conectar el cable a la central de intrusión xGen. De este modo, impedirá que haya interferencias de radiofrecuencia indeseadas.





# Diagrama de terminal de xGen



De izquierda a derecha

- J1: terminales para alimentación (16 V CA, 1,5 A).
- J6: tamper de caja.
- S1: botón de registro, púlselo durante tres segundos para activar la función de registro automático de dispositivos. Púlselo durante el encendido para restablecer el usuario maestro.
- J7: terminales para Tamper 2, Salida 1 (salida TIMBRE) y Salida 2 (Estroboscopio exterior).
- J10: terminales para Salida 3 (Sirena exterior) y Salida 4 (alimentación).
- J13: toma RJ45 para la conexión IP/LAN.
- J18: terminales para la línea telefónica, con puente a J20.
- J20: toma RJ11 6P4C para la línea telefónica, con puente a J18.
- J16: conecte un altavoz externo, esto proporciona salida de audio de nivel de auriculares.
- J21: conector de 5 clavijas para USBUP-EUR.
- J3: terminales para la batería auxiliar.
- J4: terminales para el bus RS-485 de xGen y la conexión de alimentación.

- J8: terminales para uso futuro.
- J11: terminales para Zona 1 y 2.
- J15: terminales para Zona 3 y 4.
- J17: terminales para Zona 5 y 6.
- J19: terminales para Zona 7 y 8, se puede configurar para convertirse en la Salida 5.

Diagrama de indicadores LED de xGen



Indicadores LED de la fila superior (de izquierda a derecha)

- LED rojo D3: presencia de 5 V de potencia interna.
- LED rojo D5
  - Modo de registro activo, un parpadeo lento indica Registro automático y un parpadeo rápido indica Registro manual.
  - Durante el restablecimiento a los valores predeterminados, cambiará durante cada cambio al valor predeterminado del menú.
  - Durante las comunicaciones a través de la línea telefónica, se encenderá cuando se produzca un tono de "handshake" o "kiss off" válido.
  - Durante una sesión telefónica, se activará cuando se detecte un dígito DTMF.

- LED rojo D10: sigue a la Salida 1 (salida TIMBRE), normalmente se usa para el altavoz interior.
- LED rojo D11: sigue a la Salida 2 (Estroboscopio).
- LED rojo D12: sigue a la Salida 3 (Sirena exterior).
- LED rojo D13: sigue a la Salida 4 (Alimentación).
- LED rojo D14: presencia de conexión Ethernet.
- LED verde D15: actividad de Ethernet.
- LED verde D16: presencia de conexión Ethernet UltraConnect.
- LED verde D17: presencia de conexión 3G UltraConnect.
- LED rojo D18: heartbeat, debe parpadear cada segundo

Indicadores LED de la fila inferior (de izquierda a derecha)

- LED rojo D6: RS485 transmitiendo.
- LED verde D9: RS485 recibiendo.
- LED rojo D20: sigue a la Salida 5 (Alimentación).

#### Procedimiento de registro

Los dispositivos nuevos, como los expansores de zona, los expansores de salida y los teclados tienen que registrarse para poder programarse. Con el registro se descubre el número de serie de los dispositivos nuevos y se añaden a la base de datos de dispositivos.

1. Mantenga pulsado el botón S1 hasta que el LED D5 parpadee.



- 2. Deje de pulsar y la central xGen se encontrará en modo de registro automático y buscará dispositivos nuevos.
- 3. El LED D5 dejará de parpadear para indicar que el modo de registro ha finalizado.

4. Proceda con la programación del sistema y los dispositivos adicionales.

### Procedimiento de eliminación

Los dispositivos como los expansores de zona, los expansores de salida y los teclados se pueden eliminar del sistema eliminando el número de serie de la base de datos de dispositivos:

- En el teclado, pulse Menú [PIN del instalador] [ENTER] Programar Dispositivos.
- 2. Aparecerá el menú siguiente:
  - 1. Dispositivos del sistema
    - 1. Control
    - 2. Teclado
    - 3. Expansor de zona
    - 4. Expansor de salida
    - 5. Alimentación
  - 2. Transmisores de Interlogix
    - 1. Número de transmisor
    - 2. Número de serie
    - 3. Usuario
    - 4. Opciones
    - 5. Escena
  - 3. Dispositivos Z-Wave
    - 1. Tipo básico
    - 2. Nombre
    - 3. Tipo genérico
    - 4. Tipo específico
- 3. Seleccione la categoría y el tipo. Por ejemplo, para eliminar un teclado, toque Dispositivos del sistema - Teclado.
- 4. Toque UID de dispositivo (serie).
- 5. Toque en el número de serie que aparezca.
- 6. Toque Borrar.
- 7. Toque Aceptar.
- 8. De este modo el dispositivo se habrá eliminado.

# Especificaciones de xGen

#### Especificaciones de alimentación de la red Tensión de entrada de la red

230 V CA +10%, -15%, 50 Hz ±10%

Consumo de corriente a 230 V	CA:
NXG-64	

180 mA máx.

Salida del transformador: NXG-64

16,3 V CA, 40 VA

#### Especificaciones de la fuente de alimentación Tipo de alimentación

	EN50131-6 Tipo A Para uso en el interior de lugares supervisados
Tensión de la alimentación	13,8 V CC, +/- 0,3 V
Tensión de alimentación NXG-64	1,45 A máx. a 13,8 V CC, +/- 0,3 V
Consumo de placa principal NXG-64	100 mA a 13,8 V CC, +/- 0,3 V
Tensión máxima del sistema disponible NXG-64	1350 mA a 13,8 V CC, +/- 0,3 V
Salida de alimentación auxiliar (ALIM. AUX.)	13,8 V CC +/- 0,2 V, 1 A máx.
Salida de alimentación de la batería (BAT)	13,8 V CC, +/- 0,2 V, 400 mA máx.
Tipo de batería	Recargable, ácido de plomo BS127N: 7,2 Ah, 12 V nominal BS130N: 12 Ah, 12 V nominal BS131N: 18 Ah, 12 V nominal
Tensión máxima con la fuente de alimentación Salida de alimentación y salida de corriente de	, auxiliar 14,5 V CC la batería
Condición de batería baja	De 10 V CC a 11 V CC
Tensión de batería desconectada	10 V CC
Ondulación de la tensión máxima V, p-p	200 mV normal, 400 mV máx.
Funciones generales Combinaciones de código Resistencia RFL Zonas incorporadas Número máximo de zonas: NXG-64(IP) NXG-256IP NXG-512IP Entradas adicionales Salidas incorporadas	De 10 000 (4 dígitos) a 100 000 000 (8 dígitos) 680 $\Omega$ , 3,3 k $\Omega$ (predeterminado), 3,74 k $\Omega$ , 6,98 k $\Omega$ 8 (predeterminadas); 16 si se ha activado la duplicación de zona. 64 256 512 2 - tamper de caja 5 - TIMBRE, estroboscopio, sirena y salidas de

Número máximo de salidas Número máximo de acciones	alimentación 256 256, la central principal admite 32 acciones, cada módulo de salida añade 32 acciones, 7 módulos de salida proporcionarán 256 acciones como máximo
Particiones:	
NXG-64(IP)	16
NXG-256IP	32
NXG-512IP	96
Máximo de teclados	16
Máximo de expansores	32 (incluyendo teclados)
Número máximo de usuarios:	
NXG-64(IP)	100
NXG-256IP	256
NXG-512IP	256
Permisos de usuario	128
Memoria no volátil	1024
Capacidad del registro de evenilos	
Retención de datos (registro, ajustes de prog	rama) to anos
Conexión Ethernet (solo IP)	
Estándar admitido	IEEE 802.3u
Velocidad	10BASE-T o 100BASE-TX
Dúplex	Medio dúplex y dúplex completo
Cableado	FTP (par trenzado con laminilla de metal), cable
	de categoría 5e o superior
Bus xGen	
Tipo	Bus RS485 de 4 cables
· · Þ •	Modo común de alta tolerancia (25 V)
Capacidad	Hasta 32 dispositivos

Capacidad Alcance Cable recomendado Hasta 32 dispositivos 800 m Cable de datos blindado de dos pares trenzado Belden 8723 o su equivalente exacto

## Consumo energético

Producto	Descripción principal	Consumo energético (sin alarma)	Consumo energético (alarma)
NXG-64	Central de 64 zonas sin IP	100 mA normal	100 mA normal
NXG-64IP	Central de 64 zonas con IP	100 mA normal	100 mA normal
NXG-256IP	Central de 256 zonas con IP	100 mA normal	100 mA normal
NXG-256IP-M	Central de 256 zonas con IP	100 mA normal	100 mA normal
NXG-512IP-M	Central de 512 zonas con IP	100 mA normal	100 mA normal
NXG-1820-EUR	Teclado de la pantalla táctil	100 mA normal, 40 mA en modo de reposo	175 mA como máximo con emisor de sonido y pantalla con el brillo máximo
NXG-208	Expansor de 8 zonas	25 mA	25 mA

NXG-220	Expansor de 20 zonas	30 mA	30 mA
NXG-504	Expansor de salida de 4 relés	20 mA en reposo 70 mA con 4 relés activados	20 mA en reposo 70 mA con 4 relés activados
NXG-510	Expansor de salida de 10 relés	20 mA en reposo 160 mA con 10 relés activados	20 mA en reposo 160 mA con 10 relés activados

#### Intensidad de corriente de salida

Salida	Intensidad de corriente máxima
POS J10 combinados, J7 salida 2+, J7 salida 1+	1 A máx. a 13,8 V CC
POS J4	1 A máx. a 13,8 V CC
POS J11 combinados, POS J15, POS J17, POS J19	1 A máx. a 13,8 V CC

#### Tensión auxiliar y capacidad de la batería

Tiempo de descarga	Tiempo de carga	Batería de 7,2 Ah (BS127N)	Batería de 12 Ah (BS130N)	Batería de 18 Ah (BS131N)	Referencia
12	72	152,4	900	-	EN 50131 Grados1 y 2
12	24	200	900	-	INCERT
12	72	-	-	1000	No probado por ANPI
12	24	-	-	Sin aplicación	No probado por ANPI

#### Ejemplo para NXG-64 EN Grado 2

Al utilizar una batería auxiliar, como se especifica para EN Grado 2 con una batería de 7,2 Ah, la tensión auxiliar máxima es de 500 mA.

#### **Condiciones ambientales**

Temperatura de funcionamiento	De -10 a 55 °C
Humedad	95 % sin condensación
Grado de protección IP	IP30
Color	Blanco
Grado y clase de EN 50131	Grado 2, clase II

Clase de transmisión de alarma EN50136-2/EN50131-10:

PSTN incorporado	SP2
IP incorporado	SP4
NXG-7000/NXG-7001 GSM/3G	SP3 y SP4
Clasificación ACE NXG-1820-EUR	Тіро А

#### Peso y dimensiones

Producto	Descripción principal	Dimensiones (L × An × Al, en mm)	Peso (g)
NXG-64	Central de 64 zonas sin IP	371 × 371 × 118 mm	2830 g
NXG-64IP	Central de 64 zonas con IP	371 × 371 × 118 mm	2830 g
NXG-256IP	Central de 256 zonas con IP	371 × 371 × 118 mm	2830 g
NXG-001	Carcasa de plástico	371 × 371 × 118 mm	1830 g
NXG-003	Carcasa metálica	475 × 395 × 130 mm	7150 g
NXG-1820-EUR	Teclado de la pantalla táctil	18 × 82 × 125 mm	150 g
NXG-208	Expansor de 8 zonas	135 × 80 × 55 mm	150 g
NXG-220	Expansor de 20 zonas	135 × 80 × 64 mm	180 g
NXG-504	Expansor de salida de 4 relés	135 × 80 × 55 mm	150 g
NXG-510	Expansor de salida de 10 relés	135 × 80 × 64 mm	180 g
NXG-64-CPU	Central de 64 zonas, sin IP, CPU	147 × 127 × 58 mm	340 g
NXG-64IP-CPU	Central de 64 zonas con IP, CPU	147 × 127 × 58 mm	340 g

#### **Fusibles**

Batería4 A, reajustable12 V aux.2 A, reajustableLAN de sistema2 A, reajustableSalida, salida de corriente alta POS J10|Sirena, salida de corriente alta J7 OP1+|Estroboscopio, salida de corriente alta J7 OP2+|

Red, fusible de red: 500 mA, rápido 20×5 **Nota:** El fusible de red forma parte del bloque de terminal de red.

## Mantenimiento

No es necesario realizar tareas de mantenimiento de forma habitual. El propio sistema informará cuando haya que realizar reparaciones.

#### Supervisión del sistema

El sistema proporciona supervisión para los elementos siguientes.

Función de supervisión	Mensaje	Causa
Red de CA	Fallo de la red	Pérdida de alimentación externa [1]
Batería	Batería baja	Tensión de batería baja [1]
	Fallo de la prueba de batería	Batería agotada Fallo del cargador de la batería
	Fallo de salida de fusible/alimentación	Sobrecarga de salida
Salidas de alimentación	Fallo de salida de fusible/alimentación	Fusible agotado Pérdida de fusible Cortocircuito Sobrecarga
Fuente de alimentación	Fallo de salida de unidad/alimentación	Fallo de la unidad de alimentación Sobretensión
Tampers	Tamper de dispositivo	Sabotaje del equipo

## Descripciones de códigos de información SIA y CID

N.º	Código SIA	Código CID	Función	Nota	Prioridad de información
1.	AN	R393	Restauración por suciedad del detector		Вајо
2.	AR	R301	Restauración de CA		Bajo
3.	AS	E393	Suciedad del detector		Bajo
4.	AT	E301	Problema de CA		Media
5.	BA	E130	Alarma Robo	Alarma/entrada en máscara/problema de armado	Media
6.	BB	E570	Anulación Robo	Inhibición de alarma	Bajo
7.	BC	E406	Cancelar Robo	Cancelación alarma/código/remotamente por parte del usuario	Bajo
8.	BJ	R381	Restauración de supervisión del detector		Вајо
9.	BR	R130	Restaurar Robo		Bajo

N.º	Código SIA	Código CID	Función	Nota	Prioridad de información
10.	BT	E380	Problema Robo	Entrada en máscara/problema cuando se desconfigura	Bajo
11.	BU	R570	Anulación Robo	Desinhibición de alarma	Bajo
12.	BV	E139	Confirmación de alarma	ACPO	Media
13.	BW	R139	Restaurar la alarma confirmada	ACPO	Bajo
14.	BZ	E381	Supervisión del detector		Вајо
15.	CF	E408	Cierre forzado	Armado por el usuario/llave	Bajo
16.	CG	E456	Pieza configurada	Pieza configurada por el usuario/la llave/remotamente	Вајо
17.	CL	R401	Cierre normal	Armado por el usuario	Вајо
		R407	Cierre normal	Armado remotamente	Вајо
		R409	Cierre normal	Armado por llave	Вајо
18.	EE	E374	Error de salida	Fallo de salida	Media
19.	ER	R143	Restauración de expansión	Restauración de problema de expansores/teclado	Вајо
	R	R300	Restauración de expansión	Restauración de fusible de expansor	Вајо
		R330	Restauración de expansión	Restauración de comunicación de expansor/teclado	Bajo
20.	ET	E143	Problema de expansión	Problema de expansor/teclado	Bajo
		E300	Problema de expansión	Fallo de fusible de expansor	Bajo
		E330	Problema de expansión	Fallo de comunicación de expansor/teclado	Bajo
21.	FA	E110	Alarma de incendio		Alta
22.	FB	E570	Anulación Incendio	Inhibición de incendio	Bajo
23.	FJ	R373	Restauración de problema de incendio		Bajo
24.	FR	R110	Restaurar de incendio		Bajo
25.	FT	E373	Problema de incendio		Bajo
26.	FU	R570	Desanulación de incendio	Desinhibición de incendio	Bajo
27.	FW	_	Supervisión prolongada de incendio		Bajo
28.	HA	E121	Alarma de retención	Coacción	Alta
29.	HR	R121	Restauración de retención	Restauración de coacción	Вајо
30.	JP	E466	Entrada de servicio		Bajo

N.º	Código SIA	Código CID	Función	Nota	Prioridad de información
31.	JR	R466	Salida de servicio		Вајо
32.	JT	E625	Hora cambiada		Bajo
33.	LB	E627	Comienzo de la programación local		Вајо
34.	LR	R351	Restauración de la línea		Вајо
35.	LS	R628	Detención de la programación local		Bajo
36.	LT	E351	Fallo de línea		Bajo
37.	MA	E100	Alarma médica		Alta
38.	MB	E570	Anulación médica		Bajo
39.	MJ	-	Restauración de supervisión médica prolongada		Bajo
40.	MR	R100	Restauración médica		Bajo
41.	MS	_	Supervisión médica prolongada		Bajo
42.	MU	R570	Desanulación médica		Bajo
43.	OP	E401	Desarmado normal	Desarmado por el usuario	Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo
		E407	Desarmado normal	Desarmado remoto	Bajo
		E409	Desarmado normal	Desarmado por la llave	Bajo
44.	OR	E406	Desarmado desde la alarma	Desarmado por el usuario/la llave/remotamente	Bajo
45.	PA	E120	Alarma de pánico		Alta
46.	PB	E570	Anulación de pánico		Bajo
47.	PJ	R375	Restauración de problema de pánico		Bajo
48.	PR	R120	Restauración de pánico		Вајо
49.	PT	E375	Problema de pánico		Вајо
50.	PU	R570	Desanulación de pánico		Вајо
51.	RB	E416	Comienzo de la programación remota		Вајо
52.	RP	E602	Prueba automática/prueba de timbre		Bajo
53.	RR	E305	Encendido	Encendido del sistema	Bajo
54.	RS	R416	Programación remota correcta		Bajo
55.	RU	R416	Fallo de programación remota		Вајо

N.º	Código SIA	Código CID	Función	Nota	Prioridad de información
56.	RX	E601	Prueba CS manual		Вајо
57.	ТА	E144	Alarma de tamper	Tamper de zona	Media
		E145	Alarma de tamper		Media
		E320	Alarma de tamper	Tamper de sirena del expansor	Media
58.	ТВ	E570	Anulación de tamper		Bajo
59.	TR	R144	Restauración de tamper	Restauración de tamper de zona	Вајо
		R145	Restauración de tamper		Bajo
		R320	Restauración de tamper	Restauración de sirena de expansor	Bajo
		R370	Restauración de tamper	Restauración de tamper de KeyBox	Bajo
60.	TT	E370	Zona KeyBox activa		Alta
61.	TU	R570	Desanulación de tamper		Bajo
62.	UB	E570	Expansor/teclado/zon a anulado	Expansor/teclado/zona aislado	Bajo
63.	UU	R570	Expansor/teclado/zon a desanulado	Expansor/teclado/zona des- aislado	Bajo
64.	WF	E612	Fallo de prueba de andado		Bajo
65.	WP	E611	Prueba de andado correcta		Bajo
66.	ХН	R344	Restauración de saturación de RF		Bajo
67.	XQ	E344	Saturación de RF		Bajo
68.	XR	R384	Restauración de batería baja de detector o mando		Bajo
69.	ХТ	E384	Batería baja del detector o el mando		Вајо
70.	YC	E350	Fallo de comunicaciones	Fallo de ISDN/GSM/voz/dispositivo de audio	Bajo
71.	ΥK	R354	Restauración de las comunicaciones	Restauración de ISDN/GSM/voz/dispositivo de audio	Bajo
72.	YR	R302	Restauración de batería/fusible del sistema	Restauración de expansor/batería del marcador/fusible	Bajo
73.	YS	E354	Problema de comunicación	Fallo de comunicación (FTC)	Bajo

N.º	Código SIA	Código CID	Función	Nota	Prioridad de información
74.	ΥT	E302	Problema de batería/fusible del sistema	Fallo de expansor/batería baja del marcador/fusible	Bajo
75.	ZA	E152	Alarma técnica: temperatura baja	Alarma del detector de temperatura baja	Media
76.	ZB	E570	Anulación técnica: temperatura baja	Inhibición del detector de temperatura baja	Bajo
77.	ZJ	R381	Restauración de supervisión técnica prolongada: temperatura baja	Restauración de supervisión prolongada del detector de temperatura baja	Вајо
78.	ZR	R152	Restauración técnica: temperatura baja	Restauración del detector de temperatura baja	Bajo
79.	ZS	E381	Supervisión técnica prolongada: temperatura baja	Alarma de supervisión prolongada del detector de temperatura baja	Bajo
80.	ZU	R570	Desanulación técnica: temperatura baja	Desinhibición del detector de temperatura baja	Bajo
81.	YA	E321	Fallo de sirena		Bajo
82.	ΥH	R321	Restauración de sirena		Bajo
83.	NC	E356	Fallo de sondeo CS	Heartbeat inactivo	Bajo
84.	NR	R356	Restauración de sondeo CS	Heartbeat activo	Bajo
85.	СР	R403	Armado automática	Armado por horario	Bajo
86.	OA	E403	Desarmado automática	Desarmado por horario	Bajo
87.	ОТ	E608	Cierre tardío	Armado automática pospuesta	Bajo
88.	ОК	R608	Apertura temprana	Desarmado manualmente antes de la desarmado automática	Bajo
89.	IA	E313	Restablecimiento de ingeniero solicitado		Bajo
90.	IR	R313	Restauración de restablecimiento de ingeniero		Bajo
91.	GA	E151	Alarma técnica: gas	Alarma del detector de gas	Alta
92.	GR	R151	Restauración técnica: gas	Restauración del detector de gas	Alta
93.	GB	E570	Anulación técnica: gas	Inhibición del detector de gas	Bajo
94.	GU	R570	Desanulación técnica: gas	Desinhibición del detector de gas	Bajo
95.	GS	E381	Supervisión técnica prolongada: gas	Alarma de supervisión prolongada del detector de gas	Bajo

N.º	Código SIA	Código CID	Función	Nota	Prioridad de información
96.	GJ	R381	Restauración de supervisión técnica prolongada: gas	Restauración de supervisión prolongada del detector de gas	Bajo
97.	KA	E158	Alarma técnica: temperatura alta	Alarma del detector de temperatura alta	Media
98.	KR	R158	Restauración técnica: temperatura alta	Restauración del detector de temperatura alta	Media
99.	KB	E570	Anulación técnica: temperatura alta	Inhibición del detector de temperatura alta	Bajo
100.	KU	R570	Desanulación técnica: temperatura alta	Desinhibición del detector de temperatura alta	Bajo
101.	KS	E381	Supervisión técnica prolongada: temperatura alta	Alarma de supervisión prolongada del detector de temperatura alta	Bajo
102.	KJ	R381	Restauración de supervisión técnica prolongada: temperatura alta	Restauración de supervisión prolongada del detector de temperatura alta	Bajo
103.	WA	E154	Alarma técnica: agua	Alarma del detector de agua	Media
104.	WR	R154	Restauración técnica: agua	Restauración del detector de agua	Media
105.	WB	E570	Anulación técnica: agua	Inhibición del detector de agua	Вајо
106.	WU	R570	Desanulación técnica: agua	Desinhibición del detector de agua	Bajo
107.	WS	E381	Supervisión técnica prolongada: agua	Alarma de supervisión prolongada del detector de agua	Bajo
108.	WJ	R381	Restauración de supervisión técnica prolongada: agua	Restauración de supervisión prolongada del detector de agua	Bajo
109.	ES	E145	Alarma de tamper	Alarma de tamper del expansor/teclado	Media
110.	EJ	R145	Restauración de tamper	Restauración de tamper de expansor/teclado	Media
111.	HV	E129	Confirmación de alarma de retención		Media
112.	HW	R129	Restauración de alarma de retención confirmada		Bajo
113.	UA	E150	Zona técnica: alarma general		Media
114.	UR	R150	Zona técnica: restauración de la alarma general		Media

N.º	Código SIA	Código CID	Función	Nota	Prioridad de información
115.	TS	E607	Inicio de la prueba de andado de una sola zona	Inicio de la prueba de una sola zona, también para varias zonas seleccionadas	Alta
116.	TE	R607	Finalización de la prueba de andado de una sola zona	Finalización de la prueba de una sola zona, también para varias zonas seleccionadas	Bajo
117.	LU	R628	Fallo de la programación local		Вајо
118.	ΥP	E301	Problema de fuente de alimentación		Bajo
119.	YQ	R301	Restauración de la fuente de alimentación		Bajo

#### Cumplimiento normativo con EN50131-3 y EN50136-2

A fin de cumplir con la especificación técnica EN50131-3 (Sistemas de alarma: equipos de control e indicador), deben tenerse en cuenta las siguientes directrices:

- El tamper del dispositivo de advertencia debe estar conectado a una entrada de zona de 24 horas.
- No se puede anular con xGen. En caso de haya un fallo de una zona, alguien debe anular la zona de forma manual antes de armar o verificar la zona y borrar el fallo. Consulte las instrucciones del usuario.
- No está permitido configurar las zonas de retención para anulación.
- No está permitido el aislamiento de las zonas.
- EN50136-2 (Sistemas y equipos de transmisión de alarmas Parte 2: requisitos para transceptor de instalaciones supervisadas [SPT, por sus siglas en inglés]):
  - El registro de eventos de aceptación RCT de mensajes de alarma positivos y negativos no es posible con xGen porque UltraConnect (RCT) no lo admite.
  - Cuando configure la ruta de transmisión de alarma y los detalles de conexión remota, es preciso cambiar los códigos de usuario/instalador predeterminados.

#### **Opciones afectadas por la normativa EN 50131**

#### Configuración necesaria para EN 50131 Grado 2

Las opciones y los valores siguientes son obligatorios para cumplir con la normativa EN 50131-1 grado 2.

- Periodo, 24 para que cada ruta cumpla con la normativa ATS clase 2, 4 h para que la ruta IP cumpla con la normativa de clase 4.
- Los ajustes Ver particiones y 2.2.1.n.3.4 Controlar particiones son idénticos.
- Timbre silenciado, nunca.
- Armado rápido, desactivada.
- Teclas de función, todas configuradas en Ninguno.
- Opciones de grupo de usuarios, 25. Opción Sin informes OP/CL configurada en No.
- Inhibición, configurada en No para todas las zonas de tipo 5. Pánico, 6. 24H
- Derivación por activación reiterativa, configurada en Sí para todas las zonas.
- ACK en el teclado, configurado en Ninguno para todas las zonas de tipo 9. Llave
- Tiempo de entrada, 45 segundos como máximo.

- Alarmas de entrada, Instantáneo.
- Activa, configurada en No para todos los horarios.
- Activación, sirena interna y externa de 90 a 900 segundos.
- Tiempo de retardo, sirena externa de 600 segundos como máximo.
- Pantalla armada, 30 segundos como máximo.
- Retardo de informe de la red, 3600 segundos como máximo.
- Código de usuario necesario, activado.
- Pantalla armada, siempre.
- Lista de alarmas, desactivada.
- Inhibición incluye todas las permitidas salvo el restablecimiento del ingeniero, que debe estar desactivado.
- Alarmas pendientes, activadas.
- Derivación por acción reiterativa  $\geq$  3.
- Restauración de informe, en ACK.
- Fallo de línea, activado por la ruta usada.
- Retardo de fallo de línea, 0 segundos.
- Consulte el manual de referencia de xGen para conocer más funciones, accesible en el nivel 3.

Para EN-50131-3 y T031 es necesario aplicar los siguientes ajustes de supervisión para los expansores inalámbricos:

- Supervisión breve: 20 minutos
- Supervisión prolongada: 2 horas
- Supervisión de humo: 4 horas

**Precaución:** cuando alguna opción, función adicional o tipo de zona adicional de esta sección no cumpla con los requisitos de la norma EN 50131, la etiqueta de EN 50131 grado 2 debe quitarse del sistema.

#### **Funciones opcionales**

- Detección del dispositivo de almacenamiento: fallo
- Detección de tensión de salida baja

## Precauciones de cumplimiento con EN 50131

#### Instalación

A fin de instalar un sistema que cumpla con la normativa EN 50131, asegúrese de que todos los componentes del sistema cumplan con la norma EN 50131.

#### Programación

Asegúrese de que toda la configuración del sistema esté en consonancia con las directrices de cumplimiento normativo.

#### Tamaño del registro/historial de eventos

Para un total cumplimiento de la normativa EN 50131 grado 3, el sistema debe almacenar 500 eventos como mínimo.

#### Etiquetado

Solo se permite marcar el sistema con la etiqueta EN 50131 grado 2, si se cumplen los requisitos siguientes:

- Todos los componentes del sistema cumplen con la normativa EN 50131.
- Todos los ajustes se realizan de conformidad con la normativa "EN 50131 grado 2" de la página 31.

Si alguna de estas dos afirmaciones no es válida, la etiqueta de EN 50131 grado 2 debe quitarse del sistema.

# Armado y desarmado del sistema

Puede armar y desarmar las particiones desde un teclado NXG-1820.

Solo los usuarios con un código de usuario autorizado (usuario de nivel 2) podrán utilizar el sistema de alarma xGen. Los usuarios que no dispongan de un código de usuario válido (usuario de nivel 1) no tendrán acceso tal y como se indica en EN 50131-3.

#### Alarma códigos excesivos no val.

El teclado NXG-1820-EUR estará bloqueado en modo de protector de pantalla cuando no se utilice durante un tiempo predefinido.

Se necesita un PIN válido para desbloquear la pantalla y acceder al sistema. Los usuarios pueden configurar códigos PIN con una longitud de entre 4 y 8 dígitos.

Cuando se introduce un código PIN incorrecto tres veces, el teclado se bloquea durante unos 80 +/- 5 segundos y la pantalla muestra un icono de candado. Durante este tiempo, el teclado no podrá funcionar y no será posible introducir códigos PIN.

Una vez transcurridos los 80 +/- 5 segundos, si el primer intento de introducción del código PIN es incorrecto, el temporizador de 80 +/- 5 segundos comenzará de nuevo. Si el código PIN es válido, entonces en contador de tiempo se restablecerá y podrá intentarlo dos veces más.

Nota: configuración necesaria para EN 50131 grado 2, no hay códigos de cuenta no autorizados. 5 dígitos como mínimo para proporcionar 10 000 combinaciones posibles.

#### Armado del sistema en el modo Total

Toque el botón Total o Total+ para armar el sistema en modo Total:



Si el sistema tiene activado el control de varias particiones, aparecerá el botón Total+.

Habrá que introducir un código PIN válido para determinar qué permisos hay. Esto incluye qué Particiones y a qué hora o qué días tiene acceso el usuario.

#### Armado del sistema en el modo Perimetral

Toque el botón Perimetral o Perimetral+ para armar el sistema en modo Perimetral:


Si el sistema tiene activado el control de varias particiones, aparecerá el botón Perimetral+.

Habrá que introducir un código PIN válido para determinar qué permisos hay. Esto incluye qué Particiones y a qué hora o qué días tiene acceso el usuario.

# Desarmado de una o varias particiones

Toque el botón Desarmar o Desarmar+ para armar el sistema en modo Total:



Si el sistema tiene activado el control de varias particiones, aparecerá el botón Desarmar+.

Habrá que introducir un código PIN válido para determinar qué permisos hay. Esto incluye qué Particiones y a qué hora o qué días tiene acceso el usuario.

# Activación de la función SOS

Toque el botón SOS para que aparezca la función SOS:



En esta pantalla, mantenga pulsado el botón pertinente durante dos segundos para activar Alarma de incendio manual, Alarma médica manual o Alarma de pánico manual.

Dependiendo de cómo se haya programado el sistema, el centro de control podría recibir el evento correspondiente. Consulte con el centro de control para saber qué acción se habrá de tomar.

Si se ha activado una alarma silenciosa, entonces el teclado no mostrará signos de que se haya pulsado el botón de pánico.

Para cancelar una alarma de emergencia vuelva a la pantalla de inicio, toque el botón Estado y desactive la partición.



# Métodos de programación

Cuando haya realizado el cableado del hardware y se haya instalado, hay cuatro (4) formas de programar el sistema xGen:

**Por medio del software de gestión DLX900**: forma recomendada de programar el sistema xGen desde un PC. DLX900 es compatible con Windows 7 y 8.

**Por medio del servidor web integrado de xGen:** acceda a todos los menús de programación desde el navegador web integrado de un PC sin necesidad de instalar software alguno.

**Por medio de la aplicación UltraConnect:** de este modo tendrá acceso al servidor web integrado de xGen por medio de la aplicación de un smartphone.

**Por medio de un teclado in situ:** la pantalla táctil NXG-1820-EUR ofrece un menú de programación que permite realizar la configuración de todo el sistema. Consulte el manual de instalación de NXG-1820-EUR y la guía de referencia de xGen.

Este manual describe los pasos necesarios para programar cada función utilizando el software DLX900. También se incluyen capturas de pantalla del servidor web de xGen para su información. Aparecen pantallas similares en la aplicación UltraConnect.

Si está realizando la programación por medio de un teclado, es recomendable consultar la guía de referencia de xGen, que le ayudará con la navegación por la estructura de menús.

# Método 1: software de gestión DLX900

El método ideal para gestionar xGen es usar el software de carga y descarga DLX900. Se trata de una herramienta de gestión completa para los centros de supervisión de alarmas y las empresas de instalación.

DLX900 admite diferentes métodos de conexión:

- 1. Conexión directa por LAN.
- 2. Conexión remota por UltraConnect (incluye LAN o datos móviles).
- 3. Conexión remota por PSTN de marcación.

## Conexión con xGen utilizando DLX900 en LAN

- 1. Conecte el sistema a la alimentación.
- Conecte un cable Ethernet al puerto J13 Ethernet de xGen y espere 10 segundos a que el enrutador local asigne a xGen una dirección IP, si DHCP está disponible.
- En el teclado, pulse Menú [PIN] [ENTER] Instalador Comunicador Configuración de IP – Dirección IP y, a continuación, anote la dirección IP que aparezca.
- 4. Instale DLX900 en un equipo compatible.

- 5. Inicie el DLX900.
- 6. Cree un cliente nuevo.
- 7. Introduzca la dirección IP del sistema.
- 8. Haga clic en Guardar.
- 9. Haga clic en Conectar por TCP/IP.
- 10. Haga clic en Leer todo.
- 11. Consulte la guía de programación desde la página 58.

## Conexión a xGen utilizando DLX900 en UltraConnect

Para que DLX900 se conecte a una central xGen, tendrá que conocer el código de acceso de descarga (en el menú Comunicador\Acceso remoto) y la unidad xGen debe estar activada para permitir las conexiones remotas (en Comunicador\Configuración de IP).

- 1. Instale DLX900 en el equipo adecuado y consulte las instrucciones de instalación de DLX900.
- 2. Inicie el DLX900.
- 3. Cree un cliente nuevo.
- 4. Introduzca el número de serie, el código de acceso de descarga y el código de acceso web del sistema.
- 5. Haga clic en Guardar.
- 6. Haga clic en Conectar por TCP/IP.
- 7. Haga clic en Leer todo.
- 8. Consulte la guía de programación desde la página 58.

## Conexión a xGen utilizando DLX900 en marcación

- 1. Instale DLX900 en el equipo adecuado y consulte las instrucciones de instalación de DLX900.
- 2. Inicie el DLX900.
- 3. Cree un cliente nuevo.
- 4. Introduzca el código de acceso de descarga del sistema.
- 5. Haga clic en Guardar.
- 6. Haga clic en Conectar por marcación.
- 7. Haga clic en Leer todo.
- 8. Consulte la guía de programación desde la página 58.

# Método 2: servidor web de xGen

xGen cuenta con un servidor web integrado que facilita y simplifica la configuración del sistema desde un navegador web en lugar del teclado. Incluye:

- Formas sencillas de configurar las funciones más utilizadas.
- Visualización del estado del sistema y las zonas.
- Armado y desarmado de las particiones.
- Anulación/desanulación de las zonas.
- Activación y desactivación del modo de chivato.
- Incorporación, eliminación y edición de los usuarios.
- Acceso al menú de programación avanzada.

## Conexión al servidor web de xGen por LAN

- 1. Conecte el sistema a la alimentación.
- Conecte un cable Ethernet al puerto J13 Ethernet de xGen y espere 10 segundos a que el enrutador local asigne a xGen una dirección IP, si DHCP está disponible.
- En el teclado, pulse Menú [PIN] [ENTER] Instalador Comunicador Configuración de IP – Dirección IP y, a continuación, anote la dirección IP que aparezca.
- 4. Abra el navegador web.
- 5. Introduzca la dirección IP desde el paso 3 y, de este modo, debería aparecer la pantalla de inicio de sesión de xGen. Algunos navegadores podrían requerir la introducción de **http://**.

Gen		
	Ingresar:	
	Introduzca su nombre:	
	installer	
	Ingrese su Contraseña:	
	9713	
	Ingresar	

- 6. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que, de forma predeterminada, son **installer** y **9713**.
- 7. Ahora debería ver una pantalla similar a la siguiente:

xGen	
Cerrar sesión	Partición 1
Armar/Desarmar	Listo
Zonas	
Cámaras	्र राष्ट्र (I) कि
Histórico	Total Parcial Desactiv. Chivato
Cambiar PIN	
Ajustes	
Avanzado	

## Solución de problemas

Si no es capaz de obtener una dirección IP en el paso 3, entonces puede que su enrutador (inalámbrico) no esté configurado para DHCP automático o puede que haya determinados ajustes de seguridad que estén activados.

- Compruebe la configuración del enrutador y vuelva a intentarlo.
- En el teclado de la pantalla táctil de xGen, pulse Menú [PIN] [ENTER] Instalador – Comunicador – Configuración de IP – Opciones de IP y, de este modo, podrá modificar los ajustes de conexión, entre los que se incluye DHCP.
- Si la central xGen está conectada a un enrutador local que proporciona acceso a Internet, compruebe si la central se puede conectar a UltraConnect.

## UltraConnect

UltraConnect, si está activado, es un sistema basado en la nube que permite la gestión y el acceso remotos de un sistema xGen.

## Comprobación de la conexión LAN a UltraConnect

- 1. Inicie sesión en el servidor web de xGen como se indica arriba.
- 2. Haga clic en Ajustes.
- 3. Seleccione Estado de la conexión en el menú desplegable.
- 4. Compruebe lo siguiente:
  - Estado de LAN debe mostrar "Conectado"
  - Estado de UltraConnect debe mostrar "Conectado"
  - Medios de UltraConnect debe mostrar "LAN"

xGen	
Cerrar sesión	Selección de ajustes
Armar/Desarmar	Estado de conexión 💌
-	Volver a
Zonas	
Cámaras	
Histórico	Estado de conexión Estado de LAN
Cambiar PIN	Conectado
Aiustos	Estado de UltraConnect
Ajustes	Medios de UltraConnect
Avanzado	LAN
	Detallas de radio
	Estado de celda
	Conectado
	Servicio de celda
	Servicio válido
	ID de operador
	50503
	Tecnología de radio
	UMTS

En caso de que no sea así:

- 1. Compruebe si el cable está conectado.
- 2. Compruebe los ajustes del enrutador.

## Conexión de xGen por medio del módem 3G

Un módem 3G opcional proporciona una ruta de informes auxiliar para el centro de supervisión por medio de la red 3G en caso de que la conexión Ethernet no funcione. El módem 3G también puede configurarse para informes principales en caso de que no haya una conexión LAN/Internet disponible.

El módem 3G está previamente configurado y no requiere la realización de labores de programación. Cuando se conecte a la central xGen, la unidad se registrará de forma automática en la red móvil. Si no es así, consulte el manual que se incluye con la radio móvil para ver instrucciones acerca de cómo instalarlo.

## Comprobación de la conexión 3G con UltraConnect

- 1. Inicie sesión en el servidor web xGen como se indica arriba.
- 2. Haga clic en Ajustes.
- 3. Seleccione Estado de conexión en el menú desplegable.
- 4. Compruebe lo siguiente:
  - Estado de UltraConnect debe mostrar "Conectado".

- El servicio móvil debe mostrar "Servicio válido".
- Intensidad de señal debe mostrar un valor. Consulte el manual de la radio móvil para conocer los valores aceptables.

rrar sesión	Selección de ajustes
nar/Desarmar	
าลร	Arriba Abajo cargar
maras	
órico	Estado de conexión Estado de LAN
nbiar PIN	Conectado
	Estado de UtraConneci
stes	Medios de officiación
inzado	LAN
	Detalles de radio
	Estado de celda
	Conectado Servicio de celda
	Servicio válido
	Intensidad de señal
	-105
	ID de operador

Si no es así, compruebe la conexión 3G:

1. Compruebe si en Ajustes – Red – Activar UltraConnect está marcado.

También puede pulsar en el teclado MENÚ – Programar – Comunicador – Configuración de IP – Opciones de IP – Activar UltraConnect: S.

- 2. Mire en Estado de celda y compruebe si indica "Conectado". Espere hasta que Estado de celda muestre "Conectado" y, a continuación, haga clic en Volver a cargar para que el estado se actualice.
- 3. El nivel de señal debe estar entre -88 y -51.
- 4. Compruebe si el módulo de radio está correctamente instalado.
- 5. Compruebe si la antena de radio está correctamente instalada o traslade la antena a un lugar más elevado.

Enhorabuena, el sistema xGen se ha conectado a la red y UltraConnect. Ahora ya puede programarlo. Consulte la guía de programación desde la página 58.

# Método 3: aplicación UltraConnect

<b>→</b> ຈ	2:27 PM	1 🍯 97% 🔜)	<b>≻</b>	1:49 PM	<b>1</b> 🗿 100% 🔲	<b>→</b>	2:15 PM	1 🍯 100% 🔲
Cancel Info	ormación del sitio	Done	Edit	Sitios	+	Sitios	Home	
Nombre del	Introducir valor		Office		i	Parti	ción 1	
Descripción	Introducir valor		Home		i			
Número de s	Introducir valor						Listo	
Código de a	Introducir valor					Пé	<b>渝</b> (1)	1
Nombre de	Introducir valor					Total	Parcial Desactiv	v. Chivato
PIN	Introducir PIN							
Es necesario un acceso	PIN de	$\supset$						
Servicios de not	ificación A	pagado						
Servicios de ubi	cación							
						Δ		<b>III</b>
				-0-		Armar/Desarmar Zo	nas Cámaras Hal	bitaciones More

UltraConnect es una aplicación para smartphones que permite:

- Comprobar el estado del sistema
- Armar y desarmar las particiones
- Anular zonas
- Gestionar usuarios
- Realizar la programación del sistema

El acceso desde la aplicación está desactivado de forma predeterminada por motivos de seguridad. Para permitir el acceso, estos ajustes deben estar activados en la central xGen:

- Código de acceso web Permite el acceso remoto desde la aplicación UltraConnect. Configúrelo en 00000000 para impedir que la aplicación se conecte.
- Nombre de usuario y código PIN La aplicación UltraConnect requiere el nombre de usuario y el código PIN para iniciar sesión en el sistema y mostrar las funciones disponibles para el usuario en cuestión.
- Activar UltraConnect Utilizando la interfaz web, active UltraConnect seleccionando la opción Ajustes – Red – Activar UltraConnect

# Configuración del código de acceso web, el nombre de usuario y el código PIN

- 1. Para activar la aplicación UltraConnect, haga clic en Ajustes.
- 2. Haga clic en Red.
- 3. Introduzca un código de acceso web:

#### Selección de ajustes Cerrar sesión Red ~ Armar/Desarmar Abajo Arriba Guardar Zonas Cámaras Configuración de LAN Nombre de host IP Histórico **~** Activar DHCP Cambiar PIN Dirección IP 192 168 1 108 Puerta de enlace 192 168 1 1 Subred 255 255 255 0 Avanzado DNS primario 192 168 1 1 DNS secundario 0 0 0 0 Códigos de acceso remoto Código de acceso web 12345678 Código de acceso de descarga 00000000 Nombre de usuario de automatización Código de automatización 00000000 Opciones ~ Activar ping Actival oltraConnect Supervisar LAN ~ Permitir sieme ~ **~** Activar programa web

4. Marque "Activar UltraConnect" para permitir el envío de informes por correo electrónico a través de UltraConnect.

Funciones	Informes por correo electrónico	Aplicación UltraConnect
Activar UltraConnect = DESACTIVADO Código de acceso Web = 00000000	No	No
Activar UltraConnect = DESACTIVADO Código de acceso Web = no 00000000	Sí	Sí
Activar UltraConnect = ACTIVADO Código de acceso Web = 00000000	Sí	No
Activar UltraConnect = ACTIVADO Código de acceso Web = no 00000000	Sí	Sí

5. Introduzca un nombre y un código PIN:

Gen	
Cerrar sesión Armar/Desarmar	Configurar Usuarios Agregar Edición Borrar Guardar
Zonas	
Cámaras	Seleccionar usuario Sort By Name
Histórico	User 1 (1)
Usuarios	1 Nombre
Ajustes	User 1
	1234
	Español/Spanish
	Principal
	2000-01-01
	Fin:
	2106-02-07

## Conexión a xGen por medio de la aplicación UltraConnect

UltraConnect es una aplicación que permite controlar y programar xGen desde un iPhone o un iPad de Apple®, o bien desde un dispositivo Google Android.

1. En el smartphone, vaya a App Store<sup>™</sup> de Apple® o a Google Play<sup>™</sup>.



- 2. Busque UltraConnect.
- 3. Instale la aplicación.
- 4. Haga clic en el icono correspondiente del dispositivo para iniciarla.
- 5. La aplicación admite diferentes idiomas. Para cambiar el idioma mostrado en la aplicación, toque el icono de Ajustes, Idioma y, a continuación, seleccione el idioma deseado.
- 6. Toque + en la parte superior derecha para añadir una nueva cuenta, o bien la flecha azul para editar un sitio que ya existe.
- 7. Introduzca los detalles del sistema de seguridad.

El número de serie está impreso en la parte posterior de la central xGen. También puede iniciar sesión en el servidor web de xGen e ir a Ajustes – Detalles para verlo.

El código de acceso web predeterminado de 00000000 desactiva el acceso remoto. Para cambiarlo, inicie sesión en el servidor web de xGen y vaya a Ajustes - Red.

El nombre de usuario y el código PIN es para usuarios autorizados del sistema. Para cambiar estos detalles, inicie sesión en el servidor web de xGen y vaya a Usuarios.

- 8. Toque el botón Hecho para guardar los detalles y, a continuación, Sitios para volver.
- 9. Toque el nombre del sitio y la aplicación se conectará a xGen.

<del>}</del>	2:27 PM	1 🗿 97% 🔜	<b>→</b> ¬	1:49 PM	1 🍯 100% 🛄	<b>}</b> ⇒	2:15 PM	1 🗿 100% 📖
Cancel Info	rmación del sitio	Done	Edit	Sitios	+	Sitios	Home	
Nombre del	Introducir valor		Office		(j)	Part	ición 1	
Descripción	Introducir valor		Home		i			
Número de s	Introducir valor						Listo	
Código de a	Introducir valor					Dé	<u></u>	11
Nombre de	Introducir valor					Total	Parcial Desactiv.	Chivato
PIN	Introducir PIN					_		
Es necesario un l acceso	PIN de	$\supset$						
Servicios de noti	ficación A	pagado						
Servicios de ubic	ación							

÷.

**Q** 

Uso de la aplicación

La primera pantalla que aparecerá cuando se conecte es Armar/Desarmar. En esta pantalla se mostrará el estado del sistema y podrá armar o desarmar las particiones tocando Total, Perimetral o Desarmar. Desde esta pantalla, también podrá activar o desactivar el modo de chivato.



La barra de menús se encuentra en la parte inferior de la aplicación. Toque Zonas para ver el estado de la zona. En la pantalla Zonas, podrá tocar "Anular" para anular una zona o volver a tocarla para desanularla y restaurar la zona a su funcionamiento normal. También puede añadir o eliminar una zona de la función Chivato.



Toque Cámaras para ver las cámaras conectadas el sistema. Esta es la vista en directo de la cámara. Toque Último clip para ver el último clip grabado por la cámara en cuestión. También puede acceder a los clips de vídeo enlazados a los eventos del historial tocando Reproducir clip de vídeo en la pantalla Historial.



Además, puede cambiar el código PIN tocando Cambiar PIN. Toque Guardar para actualizar el código PIN.

<del>≻</del> ຈ	2:22 PM <b>↑</b> 🍑 98% 🖿	)
Sitios	Home	
	Cambiar Código	
	Guardar	
	Número de usuario	
F	2 PIN	
I	2222 Language	
_		



Los usuarios maestros tendrán acceso a todo el menú Usuarios para crear y gestionar a los usuarios.

≁≎	2:24 PM 🕇 🍯	98% 📖
Sitio	s <b>Home</b>	
	Configurar Usuarios	
	Agregar Edición Borrar Guardar	
	Seleccionar usuario Sort By Name	
	User 1 (1)	
	Número de usuario	
	Nombre	
	Apellido	
	PIN	
	Language	)
	Español/Spanish	
	Principal	
	Inicio:	
	I Jan 2000 Medianoche	
6		000
Armar/De	sarmar Zonas Cámaras Habitaciones	More

Cuando inicie sesión con la cuenta de instalador, también tendrá acceso a otros menús para configurar y programar xGen. Consulte la guía de referencia de xGen para obtener más ayuda sobre la pantalla Avanzado.

No SIM 奈	5:17 PM	1 98% 🔜	No SIM 중	5:17 PM		1 98% 🗖
Sitios	Zw 280		Sitios	Zw 280		
Select	or de ajuste	S	Serv	idor de confi	iguraciór	
Arriba	Abajo	Guardar	Atrás	Arriba Ab	ajo Guard	ar
Añadi	r/Eliminar funcione	s de zona		0 1000 ado desactivado	Acceso o directo	
Memoriz	ear Eliminar	Cancelar	Seleccio	nar menú: Usuarios Sistema		
Selecciona	r zona para config	urar:		Zonas Particiones	5	
Nombre de	zona			Canales Comunicado Horarios	or	
Tipo de zo	na 3 Betardo de entrada-sa	alida 1		Acciones Armar-Desarn	nar	
Opciones	de zona			Dispositivos Permisos	5	
Grupo de p	particiones			Grupos de partic Menús	ciones	
Número de	e serie			Vacaciones Tipos de zor	a opa	
Tamper				Listas de even	ntos	_
mar/Desarmar Zon	as Cámaras H	- • • • •	Armar/Desarmar Z	onas Cámaras	Habitaciones	ooo More

## Solución de problemas

Si tiene problemas para conectar el sistema utilizando la aplicación, aquí tiene una lista de comprobación:

- Compruebe si el número de serie, el código de acceso web, el nombre de usuario y los códigos PIN coinciden con los de xGen.
- El código de acceso web no debe ser 00000000.
- El código de acceso web debe tener entre 4 y 8 dígitos.
- El nombre de usuario debe introducirse con un espacio entre el nombre y el apellido, y con las mayúsculas pertinentes.
- Si se conecta por medio de LAN por cable, compruebe si el cable está enchufado y si la conexión funciona.
- Compruebe en Ajustes Red si Activar UltraConnect está marcado.
- Compruebe si el dispositivo móvil tiene acceso a Internet (abra un navegador web, por ejemplo).
- Compruebe que los servidores de UltraConnect sean los correctos en Avanzado – UltraConnect:
  - Servidor Ethernet 1 xg1.ultraconnect.com:443
  - Servidor Ethernet 2 xg1.zerowire.com:443
  - Servidor inalámbrico 1 xg1w.ultraconnect.com:8081
  - Servidor inalámbrico 2 xg1w.zerowire.com:8081
- Apague y vuelva a encender el equipo conectado, incluyendo xGen y los enrutadores proporcionados por el cliente.

## Elementos que es recomendable cambiar

- Código de instalador. Se trata del código maestra para la mayoría de las funciones. Cambie siempre este código para impedir que los usuarios finales realicen modificaciones de forma accidental y los accesos no autorizados al sistema de seguridad.
- El código PIN del usuario 1 es 1234 de forma predeterminada. Cambie siempre este PIN para impedir el acceso no autorizado al sistema de seguridad.
- El nombre del usuario 1 es "User 1" de forma predeterminada, con un espacio entre "User" y "1". Los nombres del usuario son necesarios para proporcionar acceso al servidor web de xGen y la aplicación UltraConnect.

Cerrar sesión	Configurar Usuarios
mar/Desarmar	Agregar Edición Borrar Guardar
Ionas	
Cámaras	Seleccionar usuario
Histórico	User 1 (1)
Usuarios	Número de usuario
Ajustes	Nombre User 1
	Apelitic
	Céango 1234 Language Español/Spanish
	Tipo de usuario
	Inicio: 2000-01-01 Medianoche V Fin: 2106-02-07

• Código de acceso web. Este código da acceso al servidor web de xGen, UltraConnect y la aplicación UltraConnect. • Active el acceso remoto de DLX900. El código de acceso de descarga predeterminado de 84800000 permite el acceso remoto. Inicie sesión en el servidor web de xGen y vaya a Ajustes – Red para cambiar el código:

	Red		1	*	
ar/Desarmar	Arriba	Abaio		Cuar	dar
s	AITIDa	мрајо		Suar	uai
aras	Configu	ración	Aler	N	
rico	Nombre de host IP	racioni			
ar PIN	Activar DHCP				
	Dirección IP	192	168	1	108
5	Puerta de enlace	192	168	1	1
do	Subred	255	255	255	0
	DNS primario	192	168	1	1
	Código de acceso 1234567 Código de acceso 0000000 Nomisero de usuario Código de automal Código de automal	web '8 de des )0 ) de aut tización	carga	zació	
	O Activar ping Activar UltraConne	pcione: ct	3		<b>V</b>

**Nota:** para desactivar el acceso de DLX900, cambie el código de acceso de descarga a 00000000.

# Mensajes de estado del sistema

Puede que aparezcan varios mensajes en la pantalla Estado del servidor web de xGen y la aplicación UltraConnect.

## Sistema

- Fallo Alim. AC: el sistema de seguridad se ha desconectado de la alimentación.
- Batería baja: la batería auxiliar del sistema de seguridad necesita carga.
- Fallo Test Batería: es necesario cambiar la batería auxiliar del sistema de seguridad.
- Tamper caja: se ha activado la entrada del tamper de la caja del sistema de seguridad.
- Avería de sirena: hay un problema con la sirena externa del sistema de seguridad.
- Sobreconsumo: el sistema de seguridad consume demasiada energía.
- Pérdida de hora y fecha: hay que restablecer la fecha y la hora del sistema de seguridad.
- Fallo de comunicación: el sistema de seguridad ha detectado un problema con la línea telefónica.
- Alarma de incendio: se ha activado una alarma de incendio en la unidad xGen.
- Pánico: se ha activado una alarma de pánico en la unidad xGen.
- Médica: se ha activado una alarma médica en la unidad xGen.

## Número de partición. Nombre de Partición

- Está encendido en modo total: esta partición está armada en el modo Total.
- Está encendido en modo perimetral: esta partición está armada en el modo Perimetral.
- Está listo: esta partición es segura y está lista para el armado.
- No está lista: esta partición NO está lista para el armado, hay una zona que no es segura.
- Todas las áreas están en el modo total: todas las particiones de este sistema de varias particiones están armadas en el modo Total.
- Todas las áreas están en el modo perimetral: todas las particiones de este sistema de varias particiones están armadas en el modo Perimetral.
- Todas las áreas están listas: todas las particiones de este sistema de varias particiones son seguras y están listas para el armado.

## Número de zona. Nombre Zona

- En alarma: esta zona ha activado una condición de alarma del sistema.
- Está anulada: esta zona se ha aislado (deshabilitado) y no activará ninguna alarma.

- Chivato configurado: esta zona forma parte del grupo de chivato.
- No es segura: esta zona no está cerrada.
- Alarma de incendio: esta zona ha activado una condición de alarma de incendio.
- Tamper: esta zona ha activado una condición de alarma de tamper.
- · Fallo avería: esta zona tiene un circuito abierto.
- Pérdida de supervisión inalámbrica: esta zona es un dispositivo inalámbrico y se ha perdido el enlace de comunicación con el central.
- Batería baja: esta zona es un dispositivo inalámbrico y requiere un cambio de batería.

# Mensajes de error de la aplicación y la web

Puede que aparezcan varios mensajes en el servidor web de xGen y la aplicación UltraConnect.

## Menús de configuración avanzada/ajustes

- "Debe seleccionar un menú antes de poder desplazarse": ha intentado desplazarse hacia arriba o hacia abajo desde el menú del nivel superior.
- "Seleccione un submenú en la lista o seleccione Atrás para acceder el menú principal": ha intentado desplazarse hacia arriba o hacia abajo desde un submenú que carece de niveles adicionales.
- "Los valores predeterminados requieren dos niveles": se ha introducido un acceso rápido sin dos niveles.

## Errores de lectura/escritura y resultados

- "Acceso de escritura denegado"
- "Nada de lo mostrado se puede guardar"
- "Programación correcta"
- "Nombre guardado"

## Página Zonas

 "No hay zonas configuradas para su acceso": aparece en la página Zonas cuando no hay zonas disponibles para su visualización.

## Errores de introducción de datos

- "Los datos solo pueden contener los siguientes caracteres"
- "La fecha tiene que tener el formato AAAA-MM-DD"
- "El día tiene que ser del 1 al 31"
- "Los datos introducidos solo deben contener números del 0 al 9 y letras de la A a la F"

- "Los datos introducidos solo pueden contener números del 0 al 9"
- "Los datos deben ser un número de X a Y"
- "Valor de hora no adecuado"
- "tiene que tener de 4 a 8 dígitos"
- "Tiene que introducir un número de usuario entre el 1 y el 1048575"
- "Los dígitos del PIN tienen que estar entre el 0 y el 9"
- "El PIN tiene que tener de 4 a 8 dígitos del 0 al 9"
- "Los datos no deben contener los siguientes caracteres []"

# Configuración de los informes por correo electrónico

- 1. Inicie sesión en el servidor web de xGen o en la aplicación UltraConnect. Utilice un instalador o una cuenta de usuario maestro.
- 2. Haga clic en Ajustes.
- 3. Haga clic en Canales en el menú desplegable.
- 4. Haga clic en "Seleccionar canal que configurar" donde el formato ya se ha configurado en Correo electrónico.

xGen	
Cerrar sesión	Selección de ajustes
Armar/Desarmar	
Zonas	
Cámaras	Seleccionar canal para configurar
Histórico	4 Email 1
Cambiar PIN	Email 1
Ajustes	Número de abonado
Avanzado	0
	Email
	Idioma English
	Siguiente canal
	Lista de eventos
	1 Lista de eventos 💌
	2

- 5. Introduzca una dirección de correo electrónico (Destino).
- 6. Seleccione una lista de eventos.
- 7. Introduzca un nombre de canal para futura referencia.
- 8. Haga clic en Guardar.

Los tipos de usuario Instalador e Ingeniero pueden personalizar la lista de eventos para una elaboración de informes selectiva.

# Diagrama de menús de xGen

## La estructura de menús vista desde el menú Avanzado del servidor web de xGen:

#### 1. Usuarios

#### Sistema 2

- Reloj del sistema 1
- Opciones generales 2
- Temporizadores del sistema 3
- Opciones de sirena 4
- 5 Opciones de mantenimiento y prueba
- 6 Estado
- 7. Contadores del sistema
- Idioma 8.
- 1. Idioma
  - 2 Idioma de voz

#### 3. Zonas

- 1. Número de zona
- 2. Nombre Zona
- Primer perfil de zona 3.
- 4. Segundo perfil de zona

#### Partición

- Número de partición 1.
- 2 Nombre de partición
- Tiempos de entrada-salida 3 de partición
- Opciones de partición 4.
- 5. Temporizadores de partición
- Ajustes de tipo de partición 6
- 7. Informes de eventos de particiones

#### Canales

- Número de canal 1.
- Nombre de canal 2.
- Número de cuenta 3
- 4 Formato
- 5. Número de dispositivo
- 6. Teléfono o correo electrónico de destino
- 7 Siguiente canal
- Lista de eventos 8.
- 9 Intentos
- 10 Idioma
- Comunicador 6.
  - **Opciones** generales 1.
  - 2. Prueba automática
  - Configuración de IP 3
    - 1. Nombre de host IP
      - 2. Dirección IP
      - Puerta de enlace 3.
      - Subred 4.
      - 5. DNS principal
      - 6 DNS secundario
      - Puertos 7.
    - Servidor de hora 8
    - Opciones de IP 9
  - Configuración de radio 4
  - Acceso remoto
    - 1. Número de dispositivo de central
    - 2 Código de acceso de descarga
    - 3 Numero de rellamada
    - Servidor rellamada 4 de

Guía de programación e instalación de xGen

- automática 5 Número de tonos
- Número de llamadas 6

Anulación de 7. contestador automático

Número de vacaciones

Nombre de vacaciones

Número de tipo de zona

Nombre de tipo de zona

Tipo de zona desarmada

Número de opciones de zona

Nombre de opciones de zona

Opciones de contactos de zona

Evento de informe de zona

Número de lista de eventos

Nombre de lista de eventos

Número de grupo de canales

Nombre de grupo de canales

1. Número de grupo de acciones

Lista de grupo de acciones

Nombre de grupo de acciones

Tipo de zona armada

Opciones de zona

Informes de zona

Lista de eventos

Lista de canales

Número de escena

Activar horario

Activar zona

Nombre de escena

Activar tipo de evento

Acciones de escena

Número de zona

Nombre de voz 1

Nombre de voz 2

Nombre de voz 3

Nombre de voz 4

Nombre de voz 5

Nombre de voz 6

Nombre de voz 7

Nombre de voz 8

Número de cámara

Nombre de cámara

Dirección IP de LAN

PIN de acceso Web

Servidor Ethernet 1

Servidor Ethernet 2

Servidor Ethernet 3

Servidor Ethernet 4

Servidor inalámbrico 1

Servidor inalámbrico 2

Servidor inalámbrico 3

Servidor inalámbrico 4

57

Dirección MAC

Rango de fechas

1.

2

3

1

2.

3

4

1.

2.

3

4

5.

6.

1.

2.

3.

1.

2

3.

2.

3.

20. Escenas

2.

3

4

5.

6

1.

2.

3

4

5.

6

7

8.

9.

22. Cámaras

1.

2

3

4.

1

2.

3.

4.

5

6.

7

8

9

de

23. UltraConnect

21. Tokens de habla

15. Tipos de zona

16. Opciones de zona

17. Listas de eventos

18. Grupos de canales

19. Grupos de acciones

- 8 Opciones de descarga
- Informes de eventos del sistema 6 Canales del sistema 1
  - 2. Intentos

#### 7. Horarios

- Número de horario 1
- 2. Nombre de horario
- Número de acción de seguimiento 3.
- 4. Horas y días

#### 8. Acciones

- Número de acción 1.
- 2. Nombre de acción
- 3. Función
- Minutos de duración 4.
- Segundos de duración 5.
- 6. Evento 1
- 7. Evento 2
- 8 Evento 3
- 9 Evento 4

#### 10. Resultado Armar/Desarmar 9.

- 1. Número de armado-desarmado
- 2 Nombre
- 3. Número de usuario
- 4. Número de horario

#### 10. Dispositivos

- Dispositivos del sistema
  - 1. Control
  - 2 Teclado
  - 3. Exp. de zona
  - 4. Exp. de salida
  - 5 Alimentación
- 2. Transmisores de Interlogix
  - Número de transmisor 1.
    - Número de serie
    - 3. Usuario
    - 4 Opciones
    - Escena 5.
- **Dispositivos Z-Wave** 3

1. Número de permiso

Nombre de permiso

Opciones de permisos

usuario

Lista de particiones

Número de menú

Nombre de menú

Selecciones de menú

12. Grupos de particiones

Opciones de temporizador

Número de grupo de particiones

Nombre de grupo de particiones

Grupos de control

Tipo básico

Tipo genérico

Tipo específico

1 Nombre

2.

3.

4.

11. Permisos

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3

13. Menús

1.

3

14. Vacaciones

2

Guía de programación de xGen

# Guía de inicio rápido

Hoja de programación resumida para un sistema supervisado

### La lectura de este documento no sustituye a la lectura del manual

1.	Valores de fábrica por hardware	Hold down the Enroll button for 2 seconds while powering the xGen CPU. This defaults the installer to a master engineer with its default PIN 9713. From here this PIN can be used to perform a soft default.	
2.	Valores de fábrica por software instalador] -	En un teclado, toque MENÚ - [Código del ENTER - Programar - Predeterminado - Todo	
3. 4. 5.	Ir al modo de programación Cambiar el código del programa Código de coacción de coacción], desplácese hasta Tipo	Menú Menú, Usuarios Menú, Usuarios, Añadir, [Número de usuario], [PIN de usuario, Coacción, Guardar	
6.	Opciones del sistema	Sistema, Opciones de sistema y sirena,	
7.	Temporizadores del sistema CA	Sirena, Estroboscopio, Fallo del teléfono, Fallo de	
8.	Programar zonas las opciones y asignar particiones	Zonas, use los valores predefinidos para el tipo,	
9.	Programar particiones armado,	Particiones, nombre de la partición 1, Forzar Temporizadores de entrada/salida de partición	
10.	Informes	Partición 1, Informes de particiones, Número de cuenta y Grupo de canales	
11.	Configurar el teléfono receptor 1	Comunicador, Canal 1, Código de cuenta, Formato, Teléfono/Correo electrónico, Lista de eventos 1	
12.	Configurar el teléfono receptor 2	Comunicador, Canal 2, Código de cuenta, Formato, Teléfono/Correo electrónico, Lista de eventos 1	
13. 14. 15.	Comunicador Código de acceso de descarga Descargar control (Acceso remoto)	Comunicador, Configuración de IP Comunicador, Acceso remoto Comunicador, Configuración de IP	
16.	Prueba automática	Comunicador, Prueba automática	
17.	Salir del modo de programación		
18. 19.	Cambiar el código maestro (1234 pre Programar códigos de usuario	determinado) Usuarios	
20.	Configurar fecha y hora actualizaciones de reloj o configurar r	Comunicador, Configuración de IP, Activar nanualmente en Sistema, Reloj del sistema	
21.	Prueba	Prueba, Prueba de andado, Prueba de sirena, Prueba de comunicador	

## 22. Formación para el cliente o usuario final

**Nota:** si está realizando informes de pruebas, el código maestro no envía informes de apertura/cierre de forma predeterminada.

# Instrucciones de programación de las opciones del sistema

## Objetivo

Programar las opciones del sistema, entre las que se incluyen la fecha y la hora, el tamper, la sirena, los temporizadores y los ajustes del servicio.

## **Condiciones previas**

Si desea que la fecha y la hora se actualicen de forma automática, compruebe si está activado del servidor de hora de Internet en Comunicador – Configuración de IP.

Si desea permitir que xGen envíe correos electrónicos de diagnóstico, compruebe si se ha configurado correctamente en Comunicador – Correo electrónico y si xGen está conectado a una red.

Nota: asegúrese de configurar la zona horaria correcta aquí.

## Descripción general del menú



## Instrucciones

1. Abra Sistema.

X System - 1921681106	
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>C</u> lock <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay	
С́и Ци	
System Clock System and Siren Options Timers Maint and Test	
Time and Date (Not stored)           1:25:52 PM         26/08/2014	
Hours offset UTC -12  Minutes offset 0	
Daylight Saving Time	
Start Month Disabled   End Month Disabled	
Start Week First  First	
Clock Adjust 0 Clock Sync Off	

- 2. Seleccione la zona horaria pertinente utilizando el intervalo de horas y minutos.
- 3. Si desea actualizar la hora y la fecha,.
- 4. Vaya a Opciones de sistema y sirenas.

Send       Read       Clock       Options       Display         Image: System Clock       System and Siren Options       Timers       Service and Automation         System       System       Panel Sensor Doubling       Image: System Alarm Latch         Image: Panel Box Tamper       Sensor Inactivity         Image: System Sensor Tamper       Reserved         Image: Panel Box Tamper       Reserved         Image: Panel Panel Pan
System Clock       System and Siren Options       Timers       Service and Automation         System       Panel Sensor Doubling       Image: System Alam Latch         Panel Box Tamper       Sensor Inactivity         System Sensor Tamper       Reserved         Fanable Celsius Scale       Reserved         Reserved       Reserved         Disable Hardwired Sensors       Reserved         Two Wira Smoke       Reserved
System Clock       System and Siren Options       Timers       Service and Automation         System       Panel Sensor Doubling       Image: System Alarm Latch         Panel Box Tamper       Sensor Inactivity         System Sensor Tamper       Reserved         Enable Celsius Scale       Reserved         Reserved       Reserved         Disable Hardwired Sensors       Reserved         Two Wire Smoke       Reserved
System         Panel Sensor Doubling       System Alam Latch         Panel Box Tamper       Sensor Inactivity         System Sensor Tamper       Reserved         Enable Celsius Scale       Reserved         Reserved       Reserved         Disable Hardwired Sensors       Reserved         Two Wire Smoke       Reserved
Strop
Siren         Siren Once per Sensor       Reserved         Siren Tamper       Reserved         Siren At System Away/Disam       Reserved         Siren At End of Exit       Reserved         Siren At Arm Report       Reserved         Siren At Line Cut Armed       Reserved         Siren At Line Cut Disamed       Reserved         Voltage Siren Output       Reserved

- 5. Seleccione los ajustes que desee activar.
- 6. Vaya a Temporizadores.

X	System -	123456	- 🗆 🗙
<u>Send Read Clock Options Displa</u>	У		
С d			
System Clock System and Siren Options	Timers Ser	vice and Automation	
Siren Time [0-99] Minutes	3	Sensor Test Time [0-99] Minutes	15
Strobe Time [0-99] Hours	3	Battery Missing Time [0-99] Secs	10
Battery Test Time [0-99] Minutes	2	AC Fail Report Delay [0-999] Secs	600
Phone Fault Delay [0-99] Minutes	0	Phone Restore Delay [0-99] Secs	0
Cross Zone Time [30-999] Secs	60	Report Delay [0-99] Secs	0
Holdup Delay [0-999] Secs	0	Fire Verify Delay [120-255] Secs	120
Reserved	0	Sensor Inactivity Time [0-65535] Minutes	0
Reserved	0	Fire Supervise Time [120-65535] Secs	14400
Burg Supervise Time [120-65535] Sec	28800	Swinger Shutdown [0-10]	5
L			

- 7. Introduzca los ajustes para los temporizadores globales. Tenga en cuenta que los temporizadores de entrada/salida no se encuentran aquí, tendrá que ir a Particiones-Temporizadores de partición.
- 8. Vaya a Mantenimiento y prueba.

System - 1921681106	- • ×
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>Clock</u> <u>Options</u> <u>D</u> isplay	
Ê b	
System Clock   System and Siren Options   Timers Maint and Test	
Diagnostic email interval(Days)	
Diagnostic email time 12:00:00 AM	

 Introduzca un intervalo de correo electrónico de diagnóstico. Esto es el número de días que debe esperar antes de enviar un mensaje de correo electrónico a la hora especificada. De este modo, se verifica el funcionamiento de la comunicación por correo electrónico.

# Página web

# Cerrar sesión Armar/Desarmar Zonas Cámaras Histórico Cambiar PIN Ajustes Avanzado

Selección de ajustes
Sistema
Arriba Abajo Guardar
Nombre de control Alarm System Idioma Español/Spanish Voice Idioma English V
Fecha y hora del sistema       Fecha:     2016-03-11       Hora (hh:mm:ss):     2     42     41
Zona horaria del sistema Diferencia horaria UTC+1(CET) V Diferencia de minutos
Horario de verano del sistema Mes de inicio Semana de inicio Mes de finalización Semana de finalización Cott
Temporizadores del sistema Tiempo de sirena (0-99) minutos 3 Tiempo de prueba de batería (0-99) minutos
2 Battery Missing Time [0-65] Seconds 10 Retardo de informe de fallo de CA [0-999] segundos 300 Tiempo de zona de cruce [30-999]
300         300         Tiempo de inactividad de zona [0-65535] minutos         0         Tiempo de supervisión de incendio (120-65535] segundos         14400         Tiempo de supervisión antirrobo (120-65535] segundos         120-65535] segundos         7200
Opciones del sistema Duplicación de zona de panel Tamper de caja de panel Tamper de zona del sistema Desactivar zonas conectadas Inactividad de zona
Informes del sistema Canales del sistema 1 Grupo de canales V

# Instrucciones de programación de permisos

## Objetivo

Crear una lista de permisos que restrinja los usuarios, los teclados y los dispositivos a partes concretas del sistema.

## **Condiciones previas**

Tener programados o personalizados los grupos de canales, los grupos de particiones, los menús y los grupos de acciones. También puede utilizar los grupos de valores predefinidos.

## Descripción general del menú



## Instrucciones

1. Abra Permisos.

X	Permissions - 123456	- 🗆 🗙
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptio	ns <u>D</u> isplay	
QŮĿ	<b>1</b>  < < 2	of 128 $>$ $>$
Groups Options/Tim	ers	
Permission	2 💌	
Name	Partition 1	
Groups		
Menu	Menu 1	•
Arm	Partition 1	<b>-</b>
Disarm	Partition 1	<b>-</b>
Reset Only	Partition 1	<b>-</b>
Timed disarm	Partition 1	<b>•</b>
Man down	Partition 1	•
Guard tour	Partition 1	<b>-</b>
Area display	Partition 1	-
Report Channel	Channel Group 1	<b>-</b>
Stay Arm Area	Partition 1	-
Action	Disabled	<b>-</b>

- 2. Seleccione el número de permiso que desee modificar.
- 3. Introduzca un nombre funcional para el permiso.
- 4. Seleccione los grupos para cada elemento, lo que le dará acceso a los elementos seleccionados en el grupo. Por ejemplo, si se asigna este permiso a un usuario, entonces dicho usuario tendrá acceso para armar cada una de las particiones que se seleccionen en el grupo de particiones en cuestión y no en otros.
- 5. Haga clic en la ficha Opciones/Temporizadores.

E Permissio	ons - 123456 🛛 🗕 🗖 🗙
<u>Send</u> <u>Read</u> <u>Options</u> <u>D</u> isplay	
Qů 🖞 🎵	$ \langle\langle$ 2 of 128 $\rangle$ $\rangle $
Groups Options/Timers Permission 2	
Options         Image: Provide Access         Duress Code         Reset System Alams         ✓ Auto Unbypass         ✓ Disam Area In Alam         ✓ Reserved         ✓ Reserved	✓       Display Name Greeting         ✓       Display Zone Status On Aming         ✓       Area Type Override         ✓       Disarm Action Trigger         ✓       Arm Action Trigger         ✓       Report Am-Disarm         Report Am-Disarm       Log PIN Use
Timers Disarm Time (0-999) Minutes Man Down Time (0-999) Minutes Guard Tour Time (0-999) Minutes	0 0 0

 Seleccione las opciones de usuario que desee aplicar a este permiso. Encontrará descripciones de cada elemento en la guía de referencia de xGen.

## A continuación

• Usuarios del programa o dispositivos

# Instrucciones de programación de menús

## Objetivo

Crear una lista de menús a la que un usuario o un dispositivo tengan acceso en el sistema xGen.

## **Condiciones previas**

## Ninguna.

## Notas:

Los menús que estarán disponibles son aquellos que el dispositivo tiene permiso para mostrar Y a los que un usuario tiene acceso en la fecha y la hora especificada controladas por Horarios.

Los usuarios tienen hasta 4 niveles de acceso y los dispositivos tienen 2 como máximo. Esto permite un control de acceso muy sofisticado y detallado.

Es posible crear 64 menús personalizados. Los menús predefinidos le ayudarán a crear un sistema rápidamente sin necesidad de modificarlos.

## Descripción general del menú



## Instrucciones

1. Abra Menús.

X	N	1enus - 123456 🛛 🗕 🗖 🗙
Send Read Options	<u>D</u> isplay	
QŮĿ		$ \langle\langle 1 $ of 64 $\rangle$ $\rangle $
Menu Selections		
Menu	Name	Check all Uncheck all
Image: Arm_Disamm         Image: Sensors         Image: Armonic Ar		<ul> <li>✓ Intercom</li> <li>✓ Smoke Reset</li> <li>✓ Users</li> <li>✓ Testing</li> <li>✓ Reporting</li> <li>✓ Scenes</li> <li>✓ Actions</li> <li>✓ Clock</li> <li>✓ Keypad Setting</li> <li>✓ Remote Access</li> <li>✓ Devices</li> </ul>
I     Z-Wave       I     Energy       I     Health       I     Labels		Reserved Advanced

- 2. Seleccione el número de menú.
- 3. Introduzca un nombre descriptivo.
- 4. Marque cada elemento al que desee que el usuario o el dispositivo tengan acceso.

## A continuación

- Programar permisos
- Asignar el permiso a un usuario o un dispositivo

# Instrucciones de programación de vacaciones

## Objetivo

Crear una lista de vacaciones para ofrecer acceso al sistema xGen o impedirlo en fechas concretas.

## **Condiciones previas**

Ninguna.

## Notas

Marcar las vacaciones en un horario para un permiso IMPIDE el acceso.

Los horarios de vacaciones podrían afectar a las funciones de automatización como las acciones, en caso de que estas se utilicen. Por ejemplo, puede que no quiera que una acción tenga lugar durante las vacaciones. Para ello, debe tener cuidado al programar el horario y los permisos asociados.

## Descripción general del menú



## Instrucciones

1. Abra Vacaciones.

🗶 Holida	ays - 1				
Send Re-	ad Options Display	/			
QÔ		<u>j</u>	$ \langle \langle  $	1 of 4 > >	
Holidays	1				
Holida	ay 1	▼ Name	,	Holidays 1	
Date:	s Start date	End date	•	Start date	End date
1.	1/01/2000	▼ 7/02/2106	▼ 9.	1/01/2000 💌	7/02/2106 🔻
2.	1/01/2000	7/02/2106	• 10	1/01/2000 💌	7/02/2106 💌
з.	1/01/2000	▼ 7/02/2106	• 11	1/01/2000 💌	7/02/2106 🗸
4.	1/01/2000	7/02/2106	▼ 12	1/01/2000 💌	7/02/2106 👻
5.	1/01/2000	▼ 7/02/2106	• 13	1/01/2000 💌	7/02/2106 💌
6.	1/01/2000	▼ 7/02/2106	▼ 14	1/01/2000 💌	7/02/2106 👻
7.	1/01/2000	7/02/2106	▼ 15	1/01/2000 💌	7/02/2106 🗸
8.	1/01/2000	▼ 7/02/2106	• 16	1/01/2000 💌	7/02/2106 🗸

- 2. Seleccione una de las 4 vacaciones disponibles.
- 3. Introduzca un nombre para las vacaciones.
- 4. Introduzca las fechas de inicio y fin para cada una de las vacaciones que tenga.

## A continuación

• Programar horarios

## Ejemplo



**Empleado de una oficina** Permiso de usuario 1: todas las particiones Horario de oficina 1: de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes, Vacaciones 1 (marcado)

En la oficina no se trabaja durante un festivo nacional y desea **impedir** el acceso al edificio al personal ese día.

Los festivos nacionales de 2015 en Nueva Gales del Sur, Australia, son los siguientes:

Día de año nuevo	Jueves, 1 de enero
Día de Australia	Martes, 26 de enero
Viernes Santo	Viernes, 3 de abril
Sábado Santo	Sábado, 4 de abril
Domingo de Pascua	Domingo, 5 de abril

Lunes Santo	Lunes, 6 de abril
Día ANZAC	Sábado, 25 de abril
Cumpleaños de la Reina	Lunes, 8 de junio
Día del Trabajo	Lunes, 5 de octubre
Navidad	Viernes, 25 de diciembre
Día de las Cajas	Sábado, 26 de diciembre
Día adicional	Lunes, 28 de diciembre

Tendríamos que abrir Vacaciones y programar estos intervalos de fechas:

x	🗶 Holidays - 1 📃 🗖 🔀										
Ser	nd <u>R</u> ead	Options Display	/								
C	۱ <u>۲</u>	4	Ĵ		$ \langle\langle$	1	of 4 $>$	$\geq$			
Holidays											
	Holiday	1	-	Name		Hol	idays 1			_	
	Dates -	Start date		End date	•		Start date	•	End date		
	1.	1/01/2000	•	7/02/2106	•	9.	1/01/2000	-	7/02/2106	•	
	2.	1/01/2000	•	7/02/2106	•	10	1/01/2000	•	7/02/2106	•	
	з.	1/01/2000	•	7/02/2106	•	11	1/01/2000	•	7/02/2106	-	
	4.	1/01/2000	•	7/02/2106	•	12	1/01/2000	•	7/02/2106	•	
	5.	1/01/2000	•	7/02/2106	•	13	1/01/2000	•	7/02/2106	-	
	6.	1/01/2000	•	7/02/2106	•	14	1/01/2000	•	7/02/2106	•	
	7.	1/01/2000	•	7/02/2106	•	15	1/01/2000	•	7/02/2106	•	
	8.	1/01/2000	•	7/02/2106	•	16	1/01/2000	•	7/02/2106	•	

A continuación, iremos a Horarios y marcaremos "Vacaciones 1":
🗶 Schedules -	1						
<u>S</u> end <u>R</u> ead Op	tions <u>D</u> isplay						
Qîu	Ĵ	$ \langle\langle $	1	of 96 $>$ $>$			
Schedules							
Schedule	1	Schedule name		Office Schedule 1			
		Follow Action Num	ber	Disabled			-
Time and Day	/s	1-4		•			
	11	2		3		4	
Start time	8:00:00 AM	12:00:00 AM	*	12:00:00 AM	<u>•</u>	12:00:00 AM	-
End time	8:00:00 PM	12:00:00 AM	*	12:00:00 AM	•	12:00:00 AM	-
	All Days All Weekdays All Weekend Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Saturday Sunday Holidays 1 Holidays 3 Holidays 4	All Days All Weekdays All Weekdays All Weekend Monday Tuesday Wednesday Friday Friday Saturday Sunday Holidays 1 Holidays 3 Holidays 4		All Days All Weekdays All Weekend Monday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Friday Saturday Saturday Sunday Holidays 1 Holidays 3 Holidays 4		All Days All Weekdays All Weekend Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Saturday Sunday Holidays 1 Holidays 3 Holidays 4	

Después, asignaremos el horario al usuario:

🗶 Users - 1	
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay	
	of 2 $>$ $>$
Main Advanced	
Profile       Disabled         1       Schedule       Office Schedule 1         Start date and time       Image: Construction of the schedule of the sc	

# Instrucciones de programación de usuarios

# Objetivo

Añadir/editar/eliminar usuarios del sistema xGen.

### **Condiciones previas**

- Tener los permisos programados o personalizados. También puede utilizar los valores predefinidos.
- Tener los horarios programados o personalizados. También puede utilizar los valores predefinidos.

### Notas

Los códigos PIN deben ser únicos en el sistema, dos usuarios no pueden compartir el mismo código PIN.

Los códigos PIN deben tener entre 4 y 8 dígitos.

Nota: ajustes necesarios para EN 50131 Grado 2: 5 dígitos como mínimo

El nombre de usuario debe asignarse para dar a dicho usuario acceso a la aplicación UltraConnect o el servidor web de xGen. Un usuario que carezca de nombre no podrá tener acceso remoto.

La cuenta de instalador predeterminada es Usuario 256, cuyo nombre de usuario es **instalador** y el PIN es **9713**, con el tipo de usuario Ingeniero maestro. Estos detalles se utilizan para iniciar sesión en las páginas web del servidor web de xGen y en la aplicación UltraConnect.

La cuenta de maestro predeterminada es "User 1" y el PIN es 1234

La cuenta estándar predeterminada es "User 2" y el PIN es 5678

### Descripción general del menú



### Instrucciones

1. Abra Usuarios.

🗶 Users - 1						-	
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> p	tions <u>D</u> isplay	,					
QŮU	r 🖞 🔽	J Ŵ	$ \langle \langle$	1	of 2	>	$\geq$
Main Advance	ed ]						
User Number	[0						
Pin	1234	Туре	Normal		•		
Status	Active	Language	English		•		

 Seleccione el número de usuario que desee modificar con las teclas de flecha izquierda y derecha de la parte superior derecha. También se puede buscar, añadir, copiar y eliminar un usuario haciendo clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas.



- Introduzca un nombre y un apellido para el usuario. Se distingue entre mayúsculas y minúsculas y proporciona el nombre de usuario para iniciar sesión desde la aplicación UltraConnect.
- 4. Introduzca un nuevo código PIN para el usuario. Este debe ser exclusivo y tener entre 4 y 8 dígitos.
- 5. Seleccione el tipo de usuario que desee aplicar al usuario en cuestión. Encontrará las descripciones de cada tipo en la guía de referencia de xGen.
- 6. La opción Estado determina si el usuario puede interactuar con el sistema, o si su acceso ha caducado.
- 7. Haga clic en la ficha Avanzado.

K Users - 123456	-		×
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay			
	of 4	$\geq$	$\geq$
Main Advanced			
Profile   Permission   Schedule   Always On     Start date and time   1/ 1/2000   12:00:00 AM     6:28:15 AM			

- 8. Puede configurar las fechas y las horas de inicio y fin a las que este usuario tendrá acceso al sistema. Esto se puede utilizar para proporcionar acceso temporal al usuario. Si se ha seleccionado Activo en la ficha anterior, entonces la fecha y la hora de fin de esta pantalla se configurará en el máximo.
- Puede programar hasta 4 niveles de acceso diferentes utilizando Permisos y Horarios. Perfil de permiso 1 es el más alto nivel y anulará Perfil de permiso 2 cuando se active Horario 1. Consulte la guía de referencia de xGen para obtener más información.

# Página web

Cerrar sesión

Armar/Desarmar

xGer

Zonas

Cámaras Histórico

Ajustes

<u></u>	gar Edició	n Borra	Guard
Selecci	ionar usuari	io 🗆 Sor	t By Name
User 1	(1)		
Número	o de usuario	)	
		1	
Nombre	9		
Anellida	n	User 1	
, ipoliide	-		
Código			
		1234	
Langua	sye Español	/Spanish	
Tipo de	e usuario		
lateta.		P	ersonalizar
miciu.	2000-01-0	11	
	Med	ianoche 🔽	
Fin:			
	2106-02-0	)7	
Perfil 1	6:00	) AM 💌	
r enni r.	Alw	ays On 🔽	
[	All Partition	s	*
Perfil 2:			
L Perfil 2:	Alw	ays On 💌	**
Perfil 2: [ Perfil 3:	Alw disabled	ays On 💌	~
Perfil 2: [ Perfil 3:	Alw disabled : Alw	ays On 💌 ays On 💌	~
Perfil 2: Perfil 3:	Alw disabled : Alw disabled	ays On 💌 ays On 💌	~
Perfil 2: Perfil 3: Perfil 4:	Alw disabled Alw disabled	ays On 👻	~

# Instrucciones de programación de zonas

### Objetivo

Programar zonas y añadirlas a las particiones.

### **Condiciones previas**

Ninguna.

### Notas

Utilice los valores predefinidos para Tipos de zona y Opciones de zona para configurar rápidamente el sistema.

Las zonas pueden tener uno o dos perfiles. El primer perfil estará activo durante el horario seleccionado y tendrá prioridad sobre el segundo perfil/horario. El segundo perfil estará activo durante el horario seleccionado si el primer perfil no está activo.

Si no hay un horario programado (o está activo actualmente) en el primer o el segundo perfil de zona, entonces la zona estará desactivada.

Consulte la sección siguiente para programar zonas personalizadas.

# Descripción general del menú



# Instrucciones

1. Vaya a Zonas.



- 2. Seleccione un número de zona que desee programar.
- 3. Introduzca un nombre para la zona.
- 4. Seleccione un valor predeterminado de tipo de zona.
- 5. Seleccione un valor predeterminado de opciones de zona.
- 6. Seleccione un grupo de particiones para la zona Si desea que una zona sea su propia partición, tendrá que seleccionar un grupo de particiones con una sola partición. Para crear una zona en una partición común, seleccione un grupo de particiones con varias particiones. También puede volver a este paso más adelante.
- 7. Para realizar una instalación estándar, configure el horario con un valor predeterminado que sea 24 horas cada día, las vacaciones NO deben estar marcadas en este horario. De este modo se activará el primer perfil de zona. Si desea que los ajustes de zona cambien en función de un horario, entonces tendrá que seleccionar aquí el primer horario.
- Si está configurando una zona de llave, entonces el campo de número de usuario controlará qué perfil de usuario se utilizará para armar/desarmar la partición. Cuando esta zona se active, entonces informará con el número de este usuario.
- 9. Si está programando el segundo perfil de zona, entonces acceda a él ahora y repita los pasos 4 a 7.

# Página web

xGen

	Selección de aiustes
Cerrar sesión	Zonas
rmar/Desarmar	
onas	Arriba Abajo Guardar
ámaras	Añadir/Eliminar funciones de zona
istórico	
ambiar PIN	Memorizar Eliminar Caricelar
justes	Seleccionar zona para configurar:
uenzede	1 Zona 💌
vanzauu	Nombre de zona
	Tipo de zona
	3 Retardo 1 de entrada-salida 🛛 👻
	Opciones de zona
	1 Anulado 💌
	Grupo de particiones
	1 Partition 1
	Número de serie
	0
	Tamper
	Desactivar lengüeta interna
	Contacto externo normalmente abierto 🗌
	Intensidad de señal
	0
	Voice Name 1
	×
	Voice Name 2
	×
	Voice Name 3
	×
	Voice Name 4
	×

### A continuación

• Las zonas se asignan a una o varias particiones utilizando los grupos de particiones. Si fuera necesario programar las particiones y los grupos de particiones, asigne un grupo de particiones a cada zona (paso 6).

# Instrucciones de programación de zonas personalizadas

### Objetivo

Programar zonas con personalización avanzada de los ajustes.

### **Condiciones previas**

Si fuera necesario, programe el horario que desee que siga la zona. También puede utilizar los valores predefinidos.

## Descripción general del menú



### Instrucciones

1. Vaya a Tipo de zona.

X	Sensor Types - 1	23456		-		×
Send Read Options Disp	lay					
Q 🖞 🖞	j	$ \langle \langle  $	1	of 32	$\geq$	$\geq$
Sensor Type Profile						
Profile	<b>•</b>					
Name D	ay Zone					
Area armed						
Sensor Characteristic	Instant Arm Only				•	
Siren Characteristic	Yelping				•	
Code Pad Sounder Report delay No Code Pad Displa	r	Zone Inh	iibit			
Area disarmed						
Sensor Characteristic	Delay Holdup				•	
Siren Characteristic	Silent				•	
Code Pad Sounder Report Delay No Code Pad Displa	r v	Sensor Ir	nhibit			

2. Vaya a Opciones de zona.

🗶 Ser	nsor Options - 123456 🛛 🗕 🗖 🗙					
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay	r					
Qû da d	$\left \left<\left< \begin{array}{c} 1 \end{array}  ight $ of 32 $\left> \left> \right $					
Sensor Options Profiles						
Profile 1	▼ Zone Report Event 134:BA ▼					
Name Bypass						
Name       Bypass         Options <ul> <li>Bypassed Stay Mode</li> <li>Follow Any Armed Area</li> <li>Forced Arm Enabled</li> <li>Alarms reporting</li> <li>Bypass</li> <li>Alarm restore reporting</li> <li>Cross Zone Time</li> <li>Bypass-Unbypass reporting</li> <li>Cotos Zone Time</li> <li>Sensor Lost-Low Battery reporting</li> <li>Automatic Sensor Test</li> <li>Sensor Trouble and Restore reporti</li> <li>Reserved</li> <li>Normally open</li> <li>Sensor Inactivity</li> <li>Fast Loop</li> </ul>						

- 3. Seleccione las opciones que desee. El código de evento SIA/CI se puede personalizar. Consulte la guía de referencia de xGen para ver una tabla de códigos.
- 4. Vaya a Zonas.

X	Sensors -	123456		_ □	×
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> pt	ions <u>D</u> isplay				
QŮĿ	<u>ل</u>	<	1	of 64 $>$	$\geq$
First Sensor Profile	Second Sensor Profile				
Sensor	1				
Sensor name Second Sensor F	Front Door PIR Profile				
Sensor type	Disabled			•	
Sensor options	Disabled			•	
Area group	Partition 1			-	
Schedule	Always On			•	
User number	0				

- 5. Seleccione un número de zona que desee programar.
- 6. Introduzca un nombre para la zona.
- 7. Seleccione el perfil de tipo de zona que acaba de crear.
- 8. Seleccione el perfil de opciones de zona que acaba de crear.

- 9. Seleccione un grupo de particiones para la zona Si desea que una zona sea su propia partición, tendrá que seleccionar un grupo de particiones con una sola partición. Para crear una zona en una partición común, seleccione un grupo de particiones con varias particiones. También puede volver a este paso más adelante.
- Para realizar una instalación estándar, configure el horario con un valor predeterminado que sea 24 horas cada día, las vacaciones NO deben estar marcadas. De este modo se activará el primer perfil de zona.
   Si desea que los ajustes de zona cambien en función de un horario, entonces tendrá que seleccionar aquí el primer horario.
   Si no se configura un horario en el primer o el segundo perfil de zona, entonces la zona se desactivará.
- 11. Si está configurando una zona de llave, entonces el campo de número de usuario controlará qué perfil de usuario se utilizará para armar/desarmar la partición. Cuando esta zona se active, entonces informará con el número de este usuario.
- 12. Si está programando el segundo perfil de zona, entonces acceda a él ahora y repita los pasos 4 a 7.

🗶 Sensors - 1111	11			
Send Read Option	s <u>D</u> isplay			
Q 🖞 🛃	đ	$ \langle \langle  $	3	of 1024 $>$ $>$
First Sensor Profile	Second Sensor Profile			
Sensor	3			
Sensor name Second Sensor Pi	Staff Door Reed			
Sensor type	Instant Arm Only			<b>-</b>
Sensor options	Bypass-Burg			<b>•</b>
Area group	Reception			<b>•</b>
Schedule	Night Time			•
User number	254			

### A continuación

• Las zonas se asignan a una o varias particiones utilizando Grupos de particiones. Si fuera necesario programar las particiones y los grupos de particiones, asigne un grupo de particiones a cada zona (paso 8).

# Instrucciones de programación de particiones

# Objetivo

Programar particiones, tiempos de entrada y salida, opciones de informes y grupos de particiones.

### **Condiciones previas**

Comunicador, canales y grupos de canales programados.

### Notas

Recuento de particiones requiere un módulo de controlador de puerta de xGen para funcionar.

## Descripción del menú



#### Instrucciones

1. Vaya a Particiones.

🗶 Areas - 1					-		<
Send Read Options	<u>D</u> isplay						
QŮĿ	Ū	$ \langle \langle  $	1	of 96	$\rangle$	$\geq$	
Area options Area tim	ers   Area repor	ting					
Area Number 🚺	•						
Area name 🛛 🗚	wrea 1						Ш
Options Arm-Disarm Report Quick Away Arm In Stay If No Quick Stay Mode I Siren Chirp Away Siren Chirp Stay Force Arm With B Force Arm Withou	ts Exit Disarm /pass t Bypass	Silent Exit Manual Fire Manual Medical Manual Panic Use Area 1 Option: Bypass Requires Pi	s IN				
Schedule	Disabled			•			
Area Time Disarm	Standard			•			

- 2. Seleccione un número de partición.
- 3. Escriba un nombre descriptivo.
- 4. Seleccione las opciones que desee activar para esta partición. La partición 2 y superiores tienen marcado "Usar opciones de partición 1" para permitir una programación más rápida del sistema. Anule la selección de esta casilla si desea personalizar las opciones de la partición 2 y superiores.
- 5. Para realizar una programación avanzada, puede asignar un horario y una función de desarmado de tiempo de partición para que se produzca según el horario. Consulte la guía de referencia de xGen para obtener más información.
- 6. Vaya a Temporizadores de partición.

🔏 Areas - 1					
Send Read Options Display					
	7	$ \langle \langle  $	2	of 96 $>$	$\geq$
Area options Area timers Area	reporting				
Area 2	•				
Entry Time 1 [0-999] Seconds	3	Exit Time 1 [0-999]	Second	ls 0	
Entry Time 2 [0-999] Seconds	0	Exit Time 2 [0-999]	Second	ls 0	
Stay Entry Time [0-999] Seconds	0	Arming Window [0- Minutes	99]	0	
Auto Alarm Reset [0-99] Minutes	0	Local Alarm Remino Minutes	ler [0-99	9] 0	
In area count level 1	0	In area count level	2	0	
In area count level 3	0	Maximum in area co	ount	0	

- 7. Introduzca los temporizadores que se apliquen a esta partición.
- 8. Vaya a Informes de particiones.

🗶 Areas - 1				
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptio	ns <u>D</u> isplay			
Q 🖞 🖞	j	$ \langle \langle \rangle $	2 of 96	$ \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$
Area options Are	a timers Area reporting			
Area	2			
Account	0			
Report channels	Channel Groups 1		<b>_</b>	
I				

9. Asigne un número de cuenta a la partición y el grupo de canales al que desee que informe la partición. Consulte las instrucciones de programación de informes de zona para obtener más información acerca de cómo funciona.

## A continuación

• Si fuera necesario, personalice los grupos de particiones.

### Página web

xGer

errar sesión	Selección de ajustes
rmar/Desarmar	
nas	Arriba Abajo Guardar
âmaras	Seleccionar partición para configurar:
stórico	1 Partición
ambiar PIN	
ustes	Temporizadores de partición
vanzado	Tiempo de entrada 1 [0-45] segundos 30 Tiempo de salida 1 [0-240] segundos 60 Tiempo de entrada 2 [0-90] segundos 30 Tiempo de salida 2 [0-240] segundos 60 Tiempo de entrada perimetral [0-45] segundos 30
	Opciones de partición Total rápido  Modo total rápido desarmado  Pánico manual  El Pánico manual está en silencio  Incendio manual  Auxiliar manual  Forzar armado con anulación  Informes de partición
	Cuenta de partición 0 Canales de particiones 1 Grupo de canales 💙

# Instrucciones de programación de horarios

### Objetivo

Crear un horario para ofrecer acceso o impedirlo al sistema xGen en fechas y horas concretas.

### **Condiciones previas**

Si fuera necesario, programe las vacaciones.

## Notas

Marcar las vacaciones en un horario IMPIDE el acceso en las fechas de las vacaciones.

xGen gestiona automáticamente los horarios que se alargan hasta media noche (por ejemplo, en los horarios de las panaderías), así que no marque el día siguiente de las horas de la madrugada. (Consulte la guía de referencia para obtener más información)

### Descripción general del menú



### Instrucciones

1. Vaya a Menú 7 – Horarios.

🗶 Schedules -	1						
Send Read Opt	tions <u>D</u> isplay						
QŮĿ	Ĵ	< <	1	of 96 $>$ $>$			
Schedules							
Schedule	1	Schedule name		Office Schedule 1			
		Follow Action Nu	mber	Disabled			•
Time and Day	/s	1-4		•			
l l	1	2		3		4	
Start time	8:00:00 AM	12:00:00 AM	*	12:00:00 AM	*	12:00:00 AM	÷
End time	8:00:00 PM	• 12:00:00 AM	*	12:00:00 AM	•	12:00:00 AM	-
	All Days All Weekdays All Weekend Monday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Friday Saturday Saturday Sunday Holidays 1 Holidays 2 Holidays 3 Holidays 4	All Days         All Weekdays         All Weekdays         All Weekend         Monday         Tuesday         Hoursday         Friday         Saturday         Saturday         Holidays 1         Holidays 3         Holidays 4		All Days All Weekdays All Weekend Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Saturday Sunday Holidays 1 Holidays 2 Holidays 3 Holidays 4		All Days All Weekdays All Weekend Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Saturday Sunday Holidays 1 Holidays 2 Holidays 3 Holidays 4	

- 2. Introduzca un nombre para el horario.
- 3. Seleccione las horas de inicio y fin.

- 4. Seleccione los días a los que desee que se apliquen las horas de inicio y fin.
- Si utiliza el software de DLX900, podrá ver los 4 conjuntos de horas y días. Para ello, haga clic en el menú desplegable situado en el medio para acceder a más opciones. Cada horario puede tener hasta 16 conjuntos de horas y días.

Si utiliza una pantalla TouchNav, pulse los botones arriba y abajo para acceder a los 16 conjuntos de horas y días.

- 6. Para permitir que una acción controle cuándo debe activarse o desactivarse el horario, seleccione el número de acción de seguimiento.
- 7. De este modo, el horario estará listo para asignarse a un usuario o para ser usado por otra parte del sistema.

# Página web

xGen

Cerrar sesión
Armar/Desarmar
Zonas
Cámaras
Histórico
Cambiar PIN
Ajustes
Avanzado

Selección de ajustes					
Hor	arios	*			
Arriba	Abajo	Guardar			
Seleccionar ho	orario para con rario	ifigurar: 1 Horario 💌			
Hora de inicio i Hora de finaliza Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Vacaciones 1 Vacaciones 2	Hora y días 1 (hh:mm) : ación (hh:mm)				
Hora de inicio i Hora de finaliza Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Vacaciones 1 Vacaciones 2	Hora y días 2 (hh:mm) : ación (hh:mm)				
Hora de inicio i Hora de finaliza Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Vacaciones 1 Vacaciones 2	Hora y días 3 (hh:mm) : ación (hh:mm)				
Hora de inicio d Hora de finaliza Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo	Hora y días 4 (hh:mm) : ación (hh:mm)				

## Ejemplo

Por ejemplo, puede crear un horario ininterrumpido y, a continuación, hacer que este horario realice el seguimiento de una acción. A continuación, asigne un permiso de teclado a este horario. Ahora, dependiendo de lo que haga la acción, podemos activar o desactivar un teclado. Esto proporciona un alto nivel de flexibilidad y se pueden configurar de este modo varios conjuntos de reglas que utilicen acciones.

# Instrucciones de programación para armar y desarmar

### Objetivo

Armar y desarmar automáticamente el sistema xGen.

### **Condiciones previas**

Las particiones se han programado.

### Notas

Armar/Desarmar funcionará como si fuera el usuario que ha seleccionado. Tendrá que programar permisos de usuario válidos, entre los que se incluyen los grupos de particiones, el horario del usuario, los niveles de perfil y la fecha y la hora activas.

Crear un usuario nuevo solo para armar y desarmar facilitará el mantenimiento.

Utilice valores predefinidos para horarios, grupos de particiones y permisos para permitir una programación más rápida.

xGen hará sonar un tono de advertencia antes de que Armar/Desarmar arme una partición. Esto se configura en Particiones – Temporizadores de partición – Retardo de tipo de partición.

Si un usuario con la opción Invalidar tipo de partición desarma una partición con Armar/Desarmar, entonces Armar/Desarmar dejará de funcionar en dicha partición. Para volver a activar Armar/Desamar, dicha partición debe armarse de forma manual.

### Descripción general del menú



### Instrucciones

1. Cree un grupo de particiones y seleccione las particiones que desee que se armen de conformidad con el horario que creará más adelante.

X		A	Area Groups - 1	23456	5	-	x
<u>S</u> end <u>R</u> ead	<u>O</u> ptions	<u>D</u> isplay					
QŮ	↓		$ \langle \langle \rangle $	1	of 128 $>$ $>$		
Areas 1-16							,
Group		<b>1</b> _▼ Nar	me Partit	ion 1 Ch	eck all	Uncheck all	
✓       Area         □       Partit         □       Partit	1 on 2 on 3 on 4 on 5 on 6 on 7 on 8		☐ Par ☐ Par ☐ Par ☐ Par ☐ Par ☐ Par ☐ Par	ittion 9 ittion 10 ittion 11 ittion 12 ittion 13 ittion 14 ittion 15			

- 2. Cree un grupo de particiones y seleccione las particiones que desee que se desarmen de conformidad con el horario. Esto puede ser igual o diferente del grupo de particiones que ha seleccionado arriba.
- 3. Cree un permiso y seleccione el grupo de particiones correspondiente para armar y desarmar.

X	Permissio	ns - 123456			×
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ption	ns <u>D</u> isplay				
QŮŮ	<u> </u>	$ \langle \langle  $	2	of 128 $>$	$\geq$
Groups Options/Tim	ers				
Permission	2 💌				
Name	Partition 1			_	
Groups					
Menu	Menu 1			-	
Am	Partition 1			•	
Disarm	Partition 1			-	
Reset Only	Partition 1			•	
Timed disarm	Partition 1			•	
Man down	Partition 1			•	
Guard tour	Partition 1			•	
Area display	Partition 1			•	
Report Channel	Channel Group 1			-	
Stay Arm Area	Partition 1			•	
Action	Disabled			•	

4. Abra Usuarios y cree un usuario nuevo. Le aconsejamos que proporcione un nombre descriptivo, como "Armar/Desarmar oficina automáticamente" para que la solución de problemas sea más sencilla en el futuro.

X	Users - 123456	- 🗆 🗙
<u>Send Read</u> Options	Display	
	Ū Ū  < <4	of 5 $>$ $> $
Main Advanced		
User Number Name Auto Arm	99	
PIN 9999	Type Custom	<b>_</b>

5. Vaya a la ficha Avanzado.



 Seleccione el permiso que ha creado anteriormente. Si desea un armado/desarmado sencillo, entonces deje el horario desactivado. El horario seleccionado aquí solo es para el **Usuario**. Determina el momento en que el usuario tiene permiso para realizar un armado/desarmado, no el momento en que este se producirá.

X	Users -	123456		-		×
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> is	play					
Q L L E		<<	4	of 5	$\geq$	$\geq$
Main Advanced						
Profile Permission Schedule Start date and time 1/ 1/2000 12:00:00 AM	Disabled Schedule 1 End da 2/ 6:2	ate and time 7/2106 💌 8:15 AM 🔒				

- 7. Cree un horario para cuando desee que se produzca el armado/desarmado.
- 8. Abra Armar/Desarmar.

X	Arm-Disarm - 123456 - 🗖					×		
<u>Send Read Options Dis</u>	<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>Options</u> <u>D</u> isplay							
Q 🖞 🖞	<u> </u>	$ \langle \langle$	1	of 96	$\geq$	$\geq$		
Auto Arm-Disarm								
Auto Arm-Disarm number	1 •							
Auto Arm-Disarm name	Office Am-Disam				_			
User number	99							
Auto Am-Disam schedule Office Hours								

- 9. Seleccione el número de Armar/Desarmar.
- 10. Introduzca un nombre descriptivo para Armar/Desarmar.
- 11. Introduzca el número de usuario que ha creado arriba.
- 12. Seleccione el horario en el que desea que se arme/desarme automáticamente el sistema.
- 13. Pruebe el armado/desarmado para asegurarse de que funcione como desea.

## Ejemplo

En una oficina con 3 particiones se desea desarmar el sistema automáticamente durante el horario de oficina y armar el sistema fuera del horario de oficina.

Crearemos el horario 4, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m., y el Usuario 55 con permiso para armar y desarmar las particiones 1, 2 y 3. Además, su horario es de 24 horas y 7 días a la semana.

A continuación, cada día de la semana a las 9 a.m., el sistema desarmará las particiones 1, 2 y 3 como si fuera el Usuario 55 e informará de dichos eventos de desarmado (aperturas) a los canales de comunicación especificados.

A las 5 p. m. cada día, el sistema armará las particiones 1, 2 y 3 como si fuera el Usuario 55 e informará de los eventos de armado (cierres) a los canales de comunicación especificados.



# Instrucciones de programación de comunicador

# Objetivo

Configurar cada ruta de comunicación para entregar mensajes de eventos.

## **Condiciones previas**

Ninguna.

## Descripción general del menú



## Instrucciones

1. Abra Comunicador.

🔀 Communicator - 123456 – 🗆 🗙
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay
1 L
Options IP Config Ethernet Radio Dial IP Email Remote Access System Event Reporting
Options
First Disarm Last Arm
Report once per sensor     Reserved
✓ Immediate Restore     ✓ Reserved
- Auto test
Interval Sun 🔽 Time 🗵:00:00 AM

- 2. Seleccione las opciones de informes.
- 3. Seleccione el momento en que desea que xGen realice una prueba de comunicación automática.
- 4. Haga clic en Configuración de IP.

🗶 Communicator - 123456 – 🗆 🗙							
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay							
t t							
Options IP Config	Ethernet   Radio   Dial IP   E	mail Remote Acces	s System Event Reporting				
Host name		IP address	192 . 168 . 1 . 246				
Gateway	192 . 168 . 1 . 1	Subnet mask	255 . 255 . 255 . 0				
Primary DNS	192 . 168 . 1 . 1	Secondary DNS	0.0.0.0				
			HTTP Port 80				
			HTTPS Port 443				
			Download Port 41796				
Internet Time Serve	r pool.ntp.org						
- IP Options	,						
Enable DHCP	Enable DHCP     Iv Enable Web Program						
Kequire SSL     I     Always Allow DLX900     Fnable Web Updates     Monitor LAN							
✓     Enable Ping       ✓     UltraConnect							
Enable Clock	Updates						

- 5. Edite los ajustes de IP de la central xGen, si DHCP se ha activado en xGen y hay un servidor DHCP disponible, entonces esta pantalla se rellenará automáticamente.
  - Requerir SSL: no debe usarse.
  - Activar actualizaciones de reloj: mantendrá la fecha y la hora correctas utilizando el servidor de hora de Internet proporcionado y no será necesario realizar ajustes manuales con el horario de verano, siempre que la zona horaria se haya configurado correctamente en Sistema.
  - Supervisar LAN: se supervisará la conexión LAN física y se informará de los fallos de comunicación en caso de que el cable se corte.
- 6. Haga clic en Ethernet e introduzca los ajustes, si fuera necesario.

X	Communicator - 123456	- 🗆	x
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>[</u>	<u>D</u> isplay		
ſ u			
Options IP Config Ether	net Radio Dial IP Email Remote Access System Event	Reporting	) _
Server 1			
Server 2			
Server 3			
Server 4			
Tunnel port	443 Proxy Authentication 0		
Proxy			
User name			
Password			

7. Haga clic en Radio e introduzca los ajustes, si fuera necesario. Esto dependerá de la tarjeta SIM y el operador que utilice.

X	Communicator - 123456 🛛 🗕 🗖 🗙
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions	<u>D</u> isplay
t t	
Options   IP Config   Ether	met Radio Dial IP Email Remote Access System Event Reporting
Username	
Password	
APN	

8. Haga clic en IP de marcación e introduzca los ajustes si fuera necesario.

Communicator - 123456	-	- 🗆	×
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>Options</u> <u>D</u> isplay			
ſ_ Ŀ			
Options IP Config Ethemet Radio Dial IP Email Remote Access	System Event F	Reporting	1
Servers			
Server 1			
Server 2			
Server 3			
Server 4			
User name			
Password			
Predial string			

9. Haga clic en Correo electrónico e introduzca los ajustes si fuera necesario. De este modo se anulará el servidor de correo electrónico de UltraConnect.

🔀 Communicator - 123456 – 🗆 🗙	
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay	
Ċ d	
Options IP Config Ethemet Radio Dial IP Email Remote Access System Event Reporting	
SMTP	
Port 25	
User name	
Password	
Return email	
🕅 SSL Login	

10. Haga clic en Acceso remoto.

Communicator -	- 123456 – 🗆 🗙
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay	
û 4	
Options   IP Config   Ethemet   Radio   Dial IP   Email	Remote Access System Event Reporting
Panel device number	
Download access 00000000 Nu	umber Of Rings 8
Caller ID number Nu	umber of Calls
Call Back number Ar	swering Machine Defeat
Callback Server	
_ Options	
Callback before download  Reserved  Lock Local Programming  Lock Communicator Programming  F	ock Download Programming Callback at Auto Test Reserved Reserved

11. Edite los ajustes de acceso remoto de la central xGen.

- Código de acceso de descarga: da a DLX900 acceso a la programación de la central xGen.
- 12. Haga clic en Informes de eventos del sistema.

Communicator - 123456	
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay	
Options IP Config Ethemet Radio Dial IP Email Remote Access System Event Reporting	_
Attempts 6	
System Channels Channel Group 1	

13. Seleccione el grupo de canales para enviar eventos del sistema (por ejemplo, batería baja).

## A continuación

- Realice pruebas en cada una de las rutas de comunicación para comprobar si funcionan correctamente.
- Programe los canales.
- Programe de grupos de canales.
- Verifique el número de intentos, a continuación, los canales (canales auxiliares) y la función de información de varias rutas correctamente.

# Instrucciones de programación de UltraConnect

# **Condiciones previas**

- 1. Al menos a un usuario se le ha dado un nombre de usuario y un código PIN (consulte "Instrucciones de programación de usuarios" en la página 71).
- xGen está conectado a Internet y se le ha asignado una dirección IP (consulte "Instrucciones de programación de comunicador" en la página 94, Configuración de IP).

# Notas:

UltraConnect proporciona una conexión VPN segura a xGen a través de Internet. Tendrá que proporcionar el número de serie de xGen, el código de acceso web, así como un nombre de usuario y un código PIN válidos que existan en el sistema xGen. Estos códigos proporcionan varios niveles de seguridad para la conexión.

El código de acceso web es necesario para:

- La consola web por Internet a través de una conexión VPN segura
- La aplicación UltraConnect.
- El software DLX900 que se conecta por IP, además del código de acceso de descarga.

El código de acceso web NO es necesario para:

- Los servicios de correo electrónico.
- La consola web por medio de una conexión LAN local.

Cuando haya configurado UltraConnect, puede conectarse a xGen utilizando la aplicación UltraConnect del smartphone o la tableta. Esto podría requerir una cuenta independiente y la descarga de software adicional. Consulte el manual del usuario para obtener más instrucciones al respecto.

### Instrucciones

1. Vaya a Menú 6 – Comunicador, 3 - Configuración de IP.

🗶 Communicator	- 2014-05				
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptions	: <u>D</u> isplay				
t t					
Options IP Config	Ethernet   Radio   Dial IP   Email   Remote Access   System Event Reporting				
Host name	IP address 192 . 168 . 1 . 143				
Gateway	192 . 168 . 1 . 1 Subnet mask 255 . 255 . 255 . 0				
Primary DNS	192 . 168 . 1 . 1 Secondary DNS 0 . 0 . 0 . 0				
WiFi SSID	HTTP Port 80				
WiFi Security Type	None HTTPS Port 443				
WiFi Password	Download Port 41796				
Net Clock Server ad	ddress pool.ntp.org				
IP Options ✓ Enable DHCP Require SSL ✓ Enable Web Program ✓ Enable Web Updates ✓ Enable Ping ✓ Enable Ping ✓ Enable ×Connect					

- 2. Debajo del submenú 12 Opciones de IP, marque la casilla "Activar UltraConnect".
- 3. Vaya al Menú 22 UltraConnect.

🗶 xConnect Server - 1111	11 🔲 🗖 🔀
Send Read Options Display	
Ê U	
xConnect Server	
Web Access Passcode	0000000
Ethernet Server 1	xg1.zerowire.com:443
Ethernet Server 2	
Ethernet Server 3	
Ethernet Server 4	
Wireless Server 1	
Wireless Server 2	
Wireless Server 3	
Wireless Server 4	

4. Introduzca un nuevo código de acceso web de 8 dígitos. Si se usan ceros, se desactiva el acceso remoto a UltraConnect.

- 5. Introduzca los detalles obligatorios en el dispositivo o el software. Estos normalmente serán el número de serie de xGen, el código de acceso web, así como un nombre de usuario y un código PIN válidos. Podrá encontrar el número de serie de xGen en el menú Información del dispositivo.
- 6. Compruebe si funciona el servicio de UltraConnect utilizando el dispositivo o el software para conectarse al sistema xGen.

## Solución de problemas

- Compruebe si el código de acceso web es correcto. Este no puede ser 00000000.
- Compruebe si hay un usuario válido y si tiene un nombre, que será el nombre de inicio de sesión.
- Compruebe si es correcto el número de serie. Este se encuentra impreso en el módulo xGen.
- Compruebe si los permisos del usuario son válidos.
- Consulte la sección de solución de problemas del Apéndice para obtener más información.

# Instrucciones de programación de listas de eventos

# Objetivo

Crear listas segmentadas de eventos de forma que los canales puedan entregar mensajes de eventos de forma selectiva.

## **Condiciones previas**

Ninguna.

## Notas

Si un mensaje de evento se encuentra en una lista de eventos, entonces el canal intentará entregarlo. Si un mensaje de evento no está en la lista de eventos asignada al canal, no intentará realizar la entrega incluso aunque el mensaje se haya enviado.

## Descripción general del menú



### Instrucciones

1. Abra Listas de eventos.



- 2. Introduzca un nombre para la lista.
- 3. Marque los eventos que desee incluir en la lista.

### Ejemplo

En este ejemplo hemos creado dos listas: Crítica e Informativa. Esto nos permite entregar de forma selectiva mensajes de eventos a diferentes destinos.

Abriremos Listas de eventos e introduciremos el nombre "Crítica". Marcaremos Alarmas, Restablecimiento de alarma, Anulado y Restauración de anulación e Informe de fallo de CA.

A continuación, haremos clic en Lista de eventos 2 e introduciremos el nombre "Informativa". Marcaremos Apertura y Cierre, así como Informe de prueba automática.



# Instrucciones de programación de canales

# Objetivo

Configurar las rutas de comunicación y los destinos para entregar los mensajes de eventos.

# **Condiciones previas**

- 1. El comunicador debe estar programado (consulte "Instrucciones de programación de comunicador" en la página 94).
- 2. La lista de eventos debe estar programada (consulte "Instrucciones de programación de listas de eventos" en la página 102).

## Notas:

El número de cuenta de partición tendrá prioridad sobre el número de cuenta introducido aquí para los eventos de zona. Si no se ha introducido un número de cuenta de partición, se utilizará este número.

El siguiente canal debe ser un valor superior al número de canal actual. No se permiten los bucles circulares.

Tenga en cuenta que los intentos de secuencia debajo de Comunicador – Informes de eventos del sistema (6.11.2). Este es el número de veces que xGen intentará la secuencia de canales que ha configurado en esta sección.

### Descripción general del menú



### Instrucciones

1. Vaya a Canales.

🗶 Channels - 1					-	
<u>Send R</u> ead Options [	<u>)</u> isplay					
QŮĿ	d.	<<	1	of 16	>	$\geq$
Comm channel						1
Channel number	3 💌					
Account	0					
Format	Email		•			
Device	1		-			
Dest Phone/Email/IP	alex@home.com					
Event List	Critical Events		•			
Attempts	2					
Next Channel	0 💌					

- 2. Introduzca un número de cuenta de hasta 8 dígitos. Se aceptan los valores hexadecimales.
- Seleccione el formato del canal de comunicación, este usará automáticamente los ajustes programados para dicho formato en el menú Comunicador.
- 4. Seleccione el dispositivo de envío de informes. De forma predeterminada el Dispositivo 1 está en la central xGen.

- 5. Introduzca un número de teléfono de destino, una dirección de correo electrónico o dirección IP, dependiendo del formato que haya seleccionado.
- 6. Seleccione los eventos que desee enviar a través de este canal seleccionando la lista de eventos pertinente. Se comprobará si los eventos que lleguen a este canal se encuentran en la lista de eventos. Si es así, se enviarán a través de este canal. Los eventos que lleguen a este canal y que no se encuentren en la lista, se bloquearán.
- 7. Introduzca el número de intentos que desea que realice xGen para enviar el mensaje de evento de este canal antes de pasar al siguiente canal.
- Seleccione el menú Siguiente canal que desee usar si el mensaje de evento no se puede enviar por este canal. Cada canal puede tener un Siguiente canal como canal auxiliar. Esto le permite encadenar hasta 15 rutas auxiliares en caso de que la primera falle. Introduzca Siguiente canal como 0 para finalizar el encadenamiento de canales.
- 9. Ha terminado de programar un canal. Si ha introducido un Siguiente canal, vaya a dicho número de canal y prográmelo ahora.
- 10. Cuando haya programado cada canal y los canales auxiliares, habrá finalizado esta sección. Compruebe o edite los intentos de secuencia en Comunicador – Informes de eventos del sistema (6.11.2).
- 11. Vaya a Grupos de canales. Aquí agrupará los canales de forma que los mensajes de eventos seleccionados se enviarán a varios destinos a la vez. Otra forma de pensar en los grupos de canales es como informes de varias rutas.

🗶 Channel Grou	ıps - 1						
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ptic	ns <u>D</u> isplay						
Q 🖞 🖞	j.	<<	1	of 16	$\geq$	$\geq$	
Communicator Cha	annel Groups						
Group	1 Name	Cha	nnel Gro	oups 1			
Group	Jammin 113113	,	CH	neck all		Uncheck al	
Report Char	inel 1	🗖 Rej	oort Cha	annel 9	-		
Report Char	inel 2	E Rej	oort Cha	annel 10			
Report Char	inel 3 ppel 4	I Rej	oort Cha	annel 11			
Report Char	nnel 5		port Cha	annei 12 annei 13			
Report Char	nnel 6		oort Cha	annel 13			
Report Char	nnel 7	E Rei	oort Cha	annel 15			
Report Char	nnel 8	T Rep	oort Cha	annel 16			
12. Seleccione cada uno de los canales que desee que formen parte de un grupo.

Los mensajes enviados a un grupo de canales se comprobarán con los de la lista de eventos del canal. Si se encuentran en la lista, xGen intentará realizar el envío. Si no están, xGen no los enviará, incluso aunque el canal esté en el mismo grupo.

13. HECHO. Los canales ya están configurados y listos para su uso. Cuando el sistema o una zona generan un evento, este se puede enviar a un canal para realizar el informe.

#### Ejemplo

En este ejemplo tenemos los informes de eventos de varias rutas priorizados/selectivos a través de tres rutas de envío de informes: dos centros de control y una dirección de correo electrónico. Estos se agrupan en "Grupo de canales 1".

Se informa de todas las alarmas a los centros de control 1 y 2. El centro de control 1 tiene un receptor auxiliar. Esto requiere la configuración de 3 canales. Estos canales se etiquetan en el diagrama.

Cuando el canal 1/4/2 recibe un mensaje de alarma, xGen comprueba si la lista de eventos del canal incluye mensajes de alarma y, a continuación, intenta entregar el mensaje a través de dicho canal.

Cuando el canal 1/4/2 recibe una alerta de batería baja, no se acciona porque la lista de eventos 1 no incluye el evento "batería baja".

Las alertas de prioridad baja, como las aperturas y los cierres, la batería baja y los informes de prueba automática se envían a través del canal 3 como correo electrónico al administrador de un edificio.

Cuando el canal 3 recibe el evento de alarma, no realiza más acciones porque la lista de eventos 2 no incluye el evento "alarma".



Tenga en cuenta que el canal 4 no se ha seleccionado en el grupo de canales. xGen realizará el envío a los destinos si no se puede acceder al canal 1. Si el canal 4 se incluyó en el grupo de canales, entonces es posible que el centro de control reciba mensajes duplicados no deseados.

#### A continuación

• Programe las particiones y las zonas.

## Instrucciones de programación de informes de zona

#### Objetivo

Dirigir mensajes de eventos (por ejemplo, alarmas, anulaciones, tampers, etc.) desde zonas a destinos concretos.

#### **Condiciones previas**

- La zona debe tener programadas opciones de zona válidas (consulte "Instrucciones de programación de zonas" en la página 75). Por lo general, de forma predeterminada no tendrá que modificarlas.
- La zona debe tener asignado un grupo de particiones válido (consulte "Instrucciones de programación de zonas" en la página 75).

🗶 Zones - 1					
Send Read Options	<u>D</u> isplay				
QŮU	Ĵ	$ \langle \langle \rangle $	1	of 1024 $>$	$\geq$
Zones Second zone	profile				
Zone	1				
Zone name	Zone 1				
First zone profile –					
Zone type	Entry/Exit Delay 1			-	
Zone options	Bypass-Burg			-	
Area group	Area Groups 1			-	
Schedule	Disabled			-	
User number	254				

• Debe haber programado los canales y los grupos de canales (consulte "Instrucciones de programación de canales" en la página 104).

#### Notas

Cada zona debe estar asignada a varias particiones de un grupo de particiones.

Los eventos se enviarán a la partición con el número más bajo del grupo de particiones.

Una zona podría tener un Segundo perfil de zona. Cuando este se encuentre activo, todos los eventos se enviarán al grupo de particiones programado en el segundo perfil.

#### Descripción general del menú



#### Instrucciones

1. Abra el número de partición más bajo para la zona.

🗶 Areas - 1						
Send Read Options Dis	play					
Q 🖞 🖞	đ	<<	1	of 96	>	$\geq$
Area options Area timer	s Area repor	ting				
Area Number 1	•					
Area name Are	a 1					
Options Arm-Disarm Reports Quick Away Arm In Stay If No Es Quick Stay Mode Dis Siren Chirp Away Siren Chirp Stay Force Arm With Byp Force Arm Without f	kit arm ass 3ypass	Silent Exit Manual Fire Manual Medical Manual Panic Use Area 1 Options Bypass Requires PIN				
Schedule C	isabled			•		
Area Time Disarm	itandard			•		

2. Vaya a Informes de particiones.

🗶 Areas - 1				-	
<u>S</u> end <u>R</u> ead <u>O</u> ption	ns <u>D</u> isplay				
QŮĿ	Ĵ	$ \langle \langle  $	2	of 96 >	$\geq$
Area options Are	a timers Area reporting				
Area	2				
Account	0				
Report channels	Channel Groups 1			•	

- 3. Introduzca un número de cuenta.
- 4. Seleccione un grupo de canales válido.
- 5. HECHO. Todas las zonas que formen parte de la partición informarán a los canales seleccionados del grupo de canales.



#### A continuación

- Programe los usuarios
- Programe los horarios avanzados y los perfiles de zona alternativos

# Instrucciones de programación de informes de eventos del sistema

#### **Condiciones previas**

- El comunicador debe estar programado (consulte "Instrucciones de programación de comunicador" en la página 94).
- Las listas de eventos deben estar programadas (consulte "Instrucciones de programación de listas de eventos" en la página 102).
- Los canales y los grupos de canales deben estar programados (consulte "Instrucciones de programación de canales" en la página 104).

#### Notas

Solo se informará del evento del sistema a través de un canal, si dicho canal incluye el evento de la lista de eventos asociada.

Tenga en cuenta que los intentos de secuencia debajo de Comunicador – Informes de eventos del sistema (6.11.2). Este es el número de veces que xGen intentará la secuencia de canales que ha configurado en esta sección.

#### Descripción general del menú



#### Instrucciones

1. Vaya a Comunicador, Informes de eventos del sistema.

🗶 Communicator - 1
Send <u>R</u> ead <u>O</u> ptions <u>D</u> isplay
t t
Options   IP Config   Ethernet   Radio   Dial IP   Email   Remote Access   System Event Reporting
Sequence attempts 6
Report channels Channel Groups 1
GPRS
Off line timeout 60 Roaming timeout 8640
Roaming CSQL limit 19

2. Seleccione un grupo de canales.

3. HECHO. Ahora xGen informará de los eventos del sistema a los canales seleccionados del grupo de canales que acaba de seleccionar.



## Instrucciones de programación de acciones

#### Objetivo

Crear una acción para supervisar hasta cuatro eventos de entrada y dar lugar a un evento de salida (resultado de acción).



#### **Condiciones previas**

Programe los eventos de entrada y salida que desee que supervise o controle la acción.

#### Notas

Consulte la guía de referencia de xGen para obtener más información acerca de las acciones.

Escriba o planifique sobre el papel lo que quiera crear para facilitar la configuración de las acciones y los ajustes asociados.

Las acciones se pueden utilizar sin programar un resultado de acción. Por ejemplo, las salidas de xGen se controlan supervisando un estado de acción, pero no es necesario programar un resultado de acción.

#### Descripción general del menú



#### Instrucciones

1. Abra Acciones.

🗶 Actions - 1234						
Send Read Options	<u>D</u> isplay					
Q住也	Ĵ	< < 1 of	256 > >			
Event Result						
Action number	1 💌 Timed 💌	Duration Minutes	Seconds 5	Action Name	Burg Alarm	
Event Equation	( Burg Alarm )					
Event 1 Event Category Event type	Area events	•	Event 1 logic	Event range Start	0 End	0
Event 2	OR 💌	+	1			
Event Category Event type	Zone events Disabled	<b>•</b>		Event range	0 End	0
Event 3	OR 💌	+				
Event Category Event type	Zone events Disabled	•		Event range Start	0 End	0
Event 4	OR 💌	t				
Event Category Event type	Zone events Disabled	•		Event range Start	0 End	0

- 2. Seleccione el número de acción que desee crear.
- 3. Introduzca un nombre descriptivo para la acción.

4. Seleccione la Función de acción y la duración (opcional) de **Estado de** acción.

Por ejemplo, un tiempo de 5 segundos provocaría que el Estado de acción se activase durante5 segundos cuando todas las condiciones de Ecuación de evento se cumplan.

- 5. Seleccione la lógica de evento 1, que se aplicará antes de Evento 1. Por ejemplo, "O invertida" provoca "SIN evento 1".
- 6. Programe el primer evento utilizando los menús Categoría y Tipo.
- Introduzca el intervalo de evento para la categoría seleccionada. Por ejemplo, si quiere seleccionar las particiones 1-4, entonces configure el inicio del intervalo de evento=1 y fin=4.
- 8. Seleccione la lógica de evento 2 y repita el proceso en el resto de los eventos.
- 9. Si desea programar un resultado de acción, vaya a Resultado.

🗶 Actions - 1					
Send Read Options	<u>D</u> isplay				
QŮĿ	Ĵ	$ \langle \langle  $	256 of	256 > >	
Event Result					
Logic number	256 💌				
Result Category	Zone results		•	Start	0
Result type	Zone Bypass		•	End	0
				User number	0

- 10. Seleccione la categoría, el tipo, el rango de inicio y finalización.
- 11. Pruebe la acción cumpliendo la lógica de evento y comprobando la respuesta deseada.

#### A continuación

- Si fuera necesario, programe el dispositivo cuya acción desee supervisar.
- Si desea controlar una salida, vaya a dicha salida y prográmela para que realice el seguimiento de la acción.
- Si desea que un usuario o un dispositivo tenga acceso a la acción, entonces programe grupos de acciones y permisos.

## Instrucciones de programación de grupos de acciones

#### Objetivo

Crear una lista de acciones a la que pueda tener acceso un usuario o un dispositivo.

#### **Condiciones previas**

Programe las acciones que desee utilizar.

#### Notas

Consulte la guía de referencia de xGen para obtener más información acerca de las acciones.

Los grupos de acciones pueden permitir la creación de un práctico menú para que un usuario active acciones concretas desde una pantalla TouchNav.

Los permisos controlan las acciones a las que tiene acceso un usuario o un dispositivo.

Tanto el usuario COMO el dispositivo deben tener acceso a la acción deseada para que se muestre en una pantalla TouchNav.

#### Descripción general del menú



#### Instrucciones

1. Abra Grupos de acciones.

🗶 Action Groups -	1	
Send Read Options	Display	
QŮĿ	j	$ \langle\langle 1 $ of 64 $\rangle$ $\rangle $
Actions 129-160 Actions 1-32 Group V Quick Bypass V Actions 2 Actions 3 Actions 4 Actions 5 Actions 6 Actions 7 Actions 8	Actions 161-192 Actions 33-64	Actions 193-224   Actions 225-256     Actions 65-96   Actions 97-128     Quick Actions   Check all     Uncheck all   Uncheck all     Actions 9   Actions 10     Actions 11   Actions 12     Actions 13   Actions 14     Actions 15   Actions 16
Actions 17 Actions 18 Actions 19 Actions 20 Actions 21 Actions 22 Actions 23 Actions 24		Actions 25 Actions 26 Actions 27 Actions 28 Actions 29 Actions 30 Actions 31 Actions 32

- 2. Seleccione un número de grupo de acciones.
- 3. Introduzca un nombre descriptivo.
- 4. Seleccione las acciones que desee incluir.

#### A continuación

- Asigne un grupo de acciones a un permiso
- Asigne un permiso a un usuario o un dispositivo

## Instrucciones de programación de escenas

#### Objetivo

Crear una escena que realice varias funciones cuando se cumpla una determinada condición.

#### **Condiciones previas**

El horario que desee que siga la escena tiene que estar programado.

Si desea realizar acciones de dispositivo Z-Wave, el dispositivo Z-Wave debe memorizarlas.

#### Notas

Se informará al usuario 99 de los eventos de control del sistema de alarma.

#### Descripción general del menú



#### Instrucciones

1. Abra Escenas.

X Scenes - 5555								
<u>S</u> end <u>R</u> ead Optio	ns <u>D</u> isplay							
Q1	Ĵ	<<	1	of 16 >	$\geq$			
Scenes								
Scene	1			Name		Record Closing		
Event Type	Exit Delay 1		•	Schedule		Disabled		-
Activate Area	Area 1		•	[				
Scene Actions -								
	_1	Action		1-4	-3		4	
Device	(1) Alarm System	Disabled		-	Disabled	•	Disabled	
	Trigger Camera Video C 💌							
Cool Set Point								
Heat Set Point	<b>5</b> 3							
	□ 4 □ 5							
	Г 8							
	□ 9 □ 10							
	Г 12 Г 13							
	□ 14 □ 15							
	L 16							
							1	

- 2. Seleccione el tipo de evento y la partición.
- 3. Seleccione el horario que determinará el momento en que debe activarse la escena.
- 4. A continuación, programe la secuencia de acciones que desea que se sucedan.

#### Ejemplo

Cuando Retardo de salida 1 se ejecute en la partición Oficina, configure la cámara 1 para que inicie la grabación.

## Instrucciones de programación de salidas

#### Objetivo

Activar o desactivar una salida de acuerdo con una acción



#### Condiciones previas

Programe la acción y los componentes asociados.

#### Notas

Consulte la guía de referencia de xGen para obtener más información acerca de las acciones.

Escriba o planifique sobre el papel lo que quiera crear. Esto facilita la configuración de las acciones y los ajustes asociados.

Las acciones se pueden utilizar sin programar un resultado de acción. Por ejemplo, las salidas de xGen se controlan supervisando un estado de acción, pero no es necesario programar un resultado de acción.

#### Descripción general del menú



#### Instrucciones

- 1. Seleccione el dispositivo que tenga las salidas físicas que desee controlar.
- 2. Seleccione Salidas.
- 3. Seleccione Acción.
- 4. Seleccione el horario.

## Combinación de acciones con horarios

Los horarios pueden controlar el momento en que un usuario tiene acceso, el momento del armado/desarmado automático, cuándo se pueden utilizar los dispositivos, etc. Al añadir acciones, un horario se puede activar o desactivar en función de si se producen determinados eventos.



El resultado es que podemos controlar a los usuarios, los permisos, las particiones, las zonas, las acciones, el armado y el desarmado, las escenas y los dispositivos, en función de varias condiciones del sistema. Esto proporciona unas útiles funciones de automatización que permiten que el sistema responda en tiempo real a las condiciones que cambian.

Esta funcionalidad se consigue accediendo al horario y seleccionando Número de acción de seguimiento.

Tenga cuidado al combinar varios horarios y acciones, ya que la solución de problemas puede ser confusa. Compruebe y pruebe la funcionalidad siempre paso a paso. Recuerde que los usuarios y las zonas tienen varios niveles de permisos. Compruebe si, cuando un permiso de nivel alto no está activo, el permiso de nivel inferior sigue siendo apropiado en todo momento.

#### Ejemplo

Cuando un determinado usuario se encuentra en el edificio, podemos impedir que se produzca un armado/desarmado automático.

En primer lugar, programe una acción con las condiciones que desee y la duración de la acción, si fuera necesario.

A continuación, programe al armado/desarmado con un usuario y un horario.

A continuación, configure el horario para Número de acción de seguimiento.

Cuando los eventos de la acción se cumplan, entonces el horario pasará a estar activo y podrá realizar un armado/desarmado en el momento adecuado. Si las condiciones no se cumplen, entonces el armado/desarmado nunca se producirá.

## Instrucciones de programación de tokens de habla

#### Objetivo

Personalizar la pronunciación de nombres de zonas, particiones y salidas.

#### **Condiciones previas**

Ninguna

#### Notas

Consulte la biblioteca de Tokens de habla del Apéndice para ver una lista palabras disponibles y su correspondiente número de token.

#### Instrucciones

- 1. Seleccione Tokens de zona, Tokens de partición, Tokens de salida o Tokens de habitación.
- 2. Seleccione el número de elemento que desee personalizar.
- 3. Determine el nombre del elemento utilizando hasta ocho (8) de las palabras disponibles en la biblioteca.
- 4. Introduzca los números de token correspondientes en cada una de las ranuras.
- 5. Pruebe el nuevo nombre pronunciado para asegurarse de que se sea el que quiere.

#### Ejemplo

- 1. Queremos que Zona 1 se anuncie como "Zona movimiento oficina principal".
- 2. Busque cada una de estas palabras en la biblioteca de tokens de habla del Apéndice. A saber: 68, 106, 102 y 122.
- 3. Vaya al menú Tokens de habla, seleccione Tokens de zona y seleccione Zona 1.
- 4. Introduzca 68 en la primera ranura, después 106, 102 y 122 en las tres ranuras siguientes.
- 5. Haga clic en Atrás para guardar los cambios.

Voice Tokens - 123456 Send Read Options Display		OUTSIDE PANIC PANIC PARTAL PURRIMETER POOL
Image: Sensor Tokens   Sensor   Image: Sensor   Voice Text   FRONT,DOOR,SENSOR,	of 96 > >	FOUL REAR RECEPTION REMOTE ROOF ROOM RUMPUS SAFE SECURITY SECURITY SECURITY SHED SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK

- 1. Partición Tipo de partición Hombre caído.
- 2. Horario de tipo de partición [Horario] cuando la función esté activa.
- 3. Permisos Hombre caído [Grupo].
- 4. Permisos Opciones/Temporizadores Hombre caído [Duración] tiempo del temporizador por cada usuario.

## Índice

## A

armado y desarmado, 35

#### С

capacidad del sistema, 8 Códigos de producto de xGen, 9 combinación de acciones con horarios, 122 conexión a tierra, 13 configuración de los informes por correo electrónico, 57 cumplimiento normativo con EN50131-3 y EN50136-2, 32

## D

Descripciones de códigos de información SIA y CID, 25 diagrama de conexión, 15 diagrama de conexión de xGen, 15 diagrama de indicadores LED, 18 diagrama de indicadores LED de xGen, 18 diagrama de menús, 58 diagrama de terminal, 17 diagrama de terminal de xGen, 17

## Ε

especificaciones, 21

#### F

funciones de supervisión del sistema, 24

#### G

Guía de inicio rápido, 61

#### 

instalación de ferrita, 16 introducción, 8

#### Μ

mensajes de error, 55 mensajes de estado del sistema, 54 mensajes de la aplicación UltraConnect, 55 mensajes del servidor web, 55 métodos de programación, 38 aplicación UltraConnect, 44 software de gestión DLX900, 38 métodosprogramación servidor web de xGen, 40

#### Ν

NXG-001 xGen con carcasa de plástico, 10 NXG-003 xGen con carcasa metálica, 12

## 0

opciones afectadas por la normativa EN 50131, 32

#### Ρ

programación de acciones, 116 programación de canales, 107 programación de escenas, 120 programación de grupos de acciones, 118 programación de hombre caído, 124 programación de horarios, 88 programación de informes de eventos del sistema, 114 programación de informes de zona, 111 programación de las opciones del sistema, 62 programación de listas de eventos, 105 programación de menús, 69 programación de particiones, 85 programación de permisos, 67 programación de salidas, 122 programación de tokens de habla, 123 programación de UltraConnect, 103 programación de usuarios, 74 programación de xGen acciones, 116 armar-desarmar. 92 canales, 107 combinación de acciones con horarios, 122 comunicador, 97 escenas, 120 grupos de acciones, 118 guía de inicio rápido, 61 hombre caído, 124 horarios. 88 informes de eventos del sistema, 114 informes de zona, 111 listas de eventos, 105 menús. 69 opciones del sistema, 62 permisos, 67 salidas, 122 tokens de habla, 123 UltraConnect, 103 usuarios, 74 zonas, 78 zonas personalizadas, 81 programación de zonas, 78 programación de zonas personalizadas, 81 programación del comunicador, 97 programación para armar y desarmar, 92

#### R

requisitos de alimentación, 12 requisitos de cables, 14

X xGen diagrama de menús, 58 guía de inicio rápido, 61 xGen programación particiones, 85