



# SMILE 19 PIR DETECTOR



## 1. INTRODUCTION

*SMILE 19 is a Digital PIR sensor, with an analysis system that takes into account the two most important changes that may occur during a movement: the speed and the intensity. With the simultaneous comparison of these two information, the sensor is able to discriminate repetitive movements from intrusion, lowering the percentage of false alarms. With high thermal variations, the totally digital temperature compensation system, guarantees a great performance. Has 51mt coverage, with angle of 90°. With the special lens is equipped of creep zone. Is available also in pet immune up to 15 kg version (Smile19/P). To disassemble the detector just press the tooth on the bottom of the case (see figure) and pull out the PCB by pushing the clip and by levering on the ABS supports (see figure). In this way it will be possible to freely work on the PCB.*

## 2. INSTALLATION PROCEDURE

- By using a thin screwdriver, push the round tooth on the bottom and open the housing (see figure 1)
- Remove the PCB from the base by levering on the ABS supports (see figure 2)
- Pierce the knock on the base of cover on the desired point for fixing, or use the optional swivel bracket.
- recommended height 2mt
- slide the cable into the back seat, and out of the top hole
- Wire up the terminals following the connections shown in figure.

## 3. ADJUSTMENTS AND CONNECTION

To disable the walk test LED open the JP2 LED

To enable double pulse close the JP1

**AP:** Tamper terminal

**ALARM** Alarm terminal

**SUPPLY:** power supply 13.8Vcc

## 1. INTRODUZIONE

*SMILE 19 è un sensore infrarosso digitale, con un sistema di analisi che tiene in considerazione le 2 più importanti variazioni che possono avvenire durante un movimento: la velocità e l'intensità.*

*Con la comparazione simultanea di queste 2 informazioni il sensore è in grado di discriminare movimenti ripetitivi da intrusioni vere e proprie, abbassando la percentuale di falsi allarmi in modo considerevole. Anche in presenza di variazioni termiche notevoli il sistema di compensazione termica totalmente digitale garantisce sempre un'ottima efficacia. Ha una portata di circa 15mt, con un angolo di apertura di 90° e la speciale lente a nido d'ape permette anche il controllo antistrisciamento. E' disponibile anche nella versione pet immune fino a 15kg (smile19/P). Per accedere alla scheda elettronica sarà sufficiente fare pressione su un tasto sul fondo della cover (vedi figura) e, facendo leva sui blocchetti in ABS, si potrà estrarre la scheda elettronica e lavorare in piena libertà.*

## 2. INSTALLAZIONE

- Utilizzando un mini cacciavite, spingere il tasto tondo sul lato anteriore del sensore e aprire la cover.
- rimuovere la scheda elettronica dal fondo della cover facendo leva sulla clips lato morsetti
- forare gli sfondabili che si desidera utilizzare per il fissaggio, oppure utilizzare l'apposito snodo (opzionale).
- Altezza consigliata per il fissaggio 2m.
- fare scorrere il cavo attraverso l'apposita guida sul retro della cover facendolo uscire dal foro in alto.
- cablare il circuito seguendo la guida ai collegamenti (figura 3).

## 3. REGOLAZIONI E COLLEGAMENTI

Per disabilitare completamente il led walk test si può aprire il JP2 LED

Per abilitare il doppio impulso chiudere il JP1.


**AP:** terminale tamper


**ALARM:** terminale allarme

**SUPPLY:** alimentazione 13.8Vcc

## GENERAL VIEW

## INSIDE VIEW






— Copertura minima  
 - - - - - Copertura massima

**SMILE 19** permette una copertura di 15 mt, la speciale conformazione della lente permette un'apertura orizzontale di oltre 90° con 29 fasci su 5 livelli

**SMILE 19** allows a range of 15 mt, the special lens shape provides a horizontal coverage of more than 90° with 29 patterns on 5 levels.



**JP1** = double pulse  
**JP2** = Walk test led  
**ALARM** = alarm contact  
**AP** = tamper contact  
**SUPPLY** = power supply 13.8Vcc

**JP1** = doppio impulso  
**JP2** = Walk test led  
**ALARM** = contatto allarme  
**AP** = contatto tamper  
**SUPPLY** = alimentazione 13.8Vcc

## SPECIFICATIONS

<b>SMILE 19</b>	
Alimentazione / Input Voltage	9 to 15 Vcc
Consumo / Current Drain	(18 mA/9.5mA) @ 13.8 Vcc
Portata in lunghezza / Coverage	15 mt
Portata in larghezza / Angle	90°
Piroelettrico / PIR	2 elementi / 2 elements
Lente / Lens	29 patterns on 5 levels
Antiapertura / Anti-opening	✓
Antistrisciamento / Creep zone	✓
Contatto di allarme / Alarm contact	0.2 A - 24 Vcc
Contatto di tamper / Tamper switch	Max 40 mA - 30 Vcc
Temperatura di esercizio / Operating temperature	From -10 °C to +55 °C
RFI Protezione / Protection	30 V / m (20 MHz - 2000 MHz)
Led WALK TEST	✓
WALK TEST IN	✓
Cover / Housing / Boiter	ABS
Dimensioni / Dimensions	110 x 60 x 46 mm

**Meets the requirements: EN 50131-2-2 Grade 2 EN 50131-2-2 Class 2**

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte da personale specializzato.

Il produttore declina ogni responsabilità nel caso in cui il prodotto venga manomesso da persone non autorizzate.

Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento del sistema d'allarme almeno una volta al mese, tuttavia un sistema di allarme elettronico affidabile non evita intrusioni, rapine, incendi o altro, ma si limita a diminuire il rischio che tali situazioni si verifichino.

Installation must be carried out following the local installation norms by qualified personnel.

The manufacturer refuses any responsibility when changes or unauthorized repairs are made to the product/system.

It is recommended to test the operation of the alarm product/system at least once a month. Despite frequent testing and due to, but not limited to, any or all of the following: tampering, electrical or communication disruption or improper use, it is possible for the product/system to fail to prevent burglary, robbery, fire or otherwise. A properly installed and maintained alarm system can only reduce the risk that this happens.